



## EWF127210W blanc

### POSE LIBRE - FRONT

- **Capacité 7 kg**
- **Essorage variable jusqu'à 1200 tr/mn**
- **Classe énergétique : A-20%**
- **Efficacité de lavage : A**
- **Efficacité d'essorage : B**
- **Départ différé 3/6/9h**

**A-20%:** C'est 20% d'économies d'énergie supplémentaires par rapport à un lave linge classé A.  
Pour rappel:

- Lave-linge classé A: consommation de 0,19kWh/Kg de linge lavé
- Lave-linge A-10%: consommation de 0,17kWh/Kg de linge lavé
- Lave-linge A-20%: consommation de 0,15kWh/Kg de linge lavé

**Touche rinçage plus :** Cette option permet d'ajouter un rinçage supplémentaire afin d'éliminer au mieux la lessive. Elle est idéale pour les vêtements de bébé et les peaux sensibles.

**Touche nuit silence plus:** Cette fonction vous permet de faire fonctionner votre appareil pendant la nuit en supprimant tous les essorages intermédiaires et finaux. L'objectif est de minimiser les nuisances sonores, préservant ainsi la tranquillité de votre famille et celle de vos voisins.

- **A-20%**
- Capacité 7 kg
- Essorage variable jusqu'à 1200 tr/mn
- Départ différé 3/6/9h
- Volume tambour: 54L
- Capacité variable automatique
- Programmateur électronique
- Thermostat variable de froid à 90°C
- Option Nuit Silence Plus
- Anti-balourd électronique
- Sécurité anti-débordement
- Cuve carboran
- Pieds réglables
- Filtre en façade

### Dimensions :

- Hors tout : H 850 x L 600 x P 600
- Appareil emballé : H 895 x L 635 x P 675

### Consommations :

- Consommations : 49 L - 1.05 kWh - 180 mn\*
- Consommation lavage annuelle (200 cycles) : 9800 L / 210 kWh
- \* Programme de référence : 7 kg - coton 60°C
- Poids brut/net (kg) : 73 / 71.2
- Cordon (en m) : 1.3
- Tuyau d'eau / vidange (cm) : 135/155
- Tension (V) : 220-230
- Fréquence (Hz) : 50
- Fusible de protection (en ampère) : 10
- Puissance max (en watt) : 2100
- Code EAN : 7332543082940

### Programmes / Touches :

- coton, synthétiques, délicat, soie, lavage main, lavage main, rinçage, coton éco, repassage facile (synthétiques), rideaux, couette
- 5 touches : Températures, Options, Rinçage plus, Départ/Pause, Départ différé