

## Mode d'emploi



## Lave-linge W 5900 HomeCare XL

Lisez **impérativement** ce mode d'emploi avant d'installer et de mettre en service cet appareil. Vous vous protégerez ainsi et éviterez de détériorer votre appareil.

fr - FR

Conformément à la directive 2006/42/EC, ce lave-linge à usage domestique ne doit pas être détourné à des fins professionnelles.

M.-Nr. 09 201 640

# Votre contribution à la protection de l'environnement

---


## Élimination de l'emballage

L'emballage protège les lave-linge des avaries de transport. Les matériaux utilisés sont choisis en fonction de critères écologiques, de façon à en faciliter le recyclage.

Le recyclage de l'emballage économise les matières premières et réduit le volume des déchets à éliminer. En principe, le revendeur reprend l'emballage à sa mise en service.

## Enlèvement de l'ancien appareil

Les anciens appareils électriques et électroniques contiennent souvent encore des matériaux recyclables. Ils contiennent également des matériaux nocifs, nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Ces matériaux peuvent être dangereux pour les hommes et l'environnement s'ils restent dans la collecte de déchets ou s'ils sont mal manipulés. Ne jetez par conséquent en aucun cas votre appareil avec les déchets.



Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement adapté à l'évacuation de ce type d'appareils.

Gardez l'ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement, pour éviter tout accident.

<b>Votre contribution à la protection de l'environnement</b> .....	2
<b>Prescriptions de sécurité et mises en garde</b> .....	6
<b>Commande du lave-linge</b> .....	10
Bandeau de commande .....	10
<b>Première mise en service</b> .....	12
<b>Dosage de lessive liquide</b> .....	14
Dosage standard .....	14
Conseils .....	15
<b>Lavage écologique</b> .....	16
Consommation d'énergie et d'eau .....	16
Consommation de lessive .....	16
Eco Feedback .....	17
<b>Bonne utilisation de votre lave-linge</b> .....	18
Mode d'emploi rapide .....	18
<b>Essorage</b> .....	25
Vitesse d'essorage final .....	25
<b>Départ différé</b> .....	26
<b>Tableau des programmes</b> .....	27
<b>Options</b> .....	31
<b>Déroulement des programmes</b> .....	32
<b>Symboles d'entretien</b> .....	34
<b>Modification du déroulement de programme</b> .....	35
Annuler le programme .....	35
Interrompre le programme .....	35
Modifier le programme .....	35
Ajout/Déchargement de linge .....	36
Sécurité enfants .....	36
<b>Lessives</b> .....	37
Quelle lessive choisir ? .....	37
Anticalcaire .....	39
Utilisation de plusieurs produits de lavage .....	39
Amidon/assouplissant .....	40
Décolorer/Teinter .....	40

# Table des matières

---

<b>Nettoyage et entretien</b> .....	41
Nettoyage du tambour (Info hygiène) .....	41
Nettoyage de la carrosserie et du bandeau .....	41
Nettoyage de la boîte à produits .....	41
Nettoyage du distributeur de lessive .....	43
Nettoyage du réservoir et du couvercle .....	43
Nettoyage du tuyau .....	43
Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau .....	44
<b>Recherche des anomalies</b> .....	45
Que faire si.....	45
Impossible de démarrer un programme de lavage .....	45
L'écran signale le défaut suivant et le programme est annulé .....	46
L'écran indique les messages d'erreur suivants à la fin du programme .....	47
Problèmes lors du dosage de lessive liquide automatique .....	48
Problèmes d'ordre général .....	50
Résultat de lavage insatisfaisant .....	51
La touche Porte est actionnée mais celle-ci ne s'ouvre pas .....	52
Déverrouillage de porte manuel en cas de vidange obstruée et/ou de panne de courant .....	53
<b>Service Après Vente</b> .....	55
Réparations .....	55
Actualisation de la programmation (diode PC) .....	55
Conditions et période de garantie .....	55
<b>Installation</b> .....	56
Vue de face .....	56
Vue de l'arrière .....	57
Lieu d'installation .....	58
Transport du lave-linge jusqu'au lieu d'installation .....	58
Démontage des sécurités de transport .....	58
Mise en place des sécurités de transport .....	60
Calage .....	61
Dévissage et blocage des pieds .....	61
Encastrement sous un plan de travail .....	62
Colonne lave-linge/sèche-linge .....	62

# Table des matières

Distributeur de lessive . . . . .	63
L'Aquasécurité Miele . . . . .	66
Arrivée d'eau . . . . .	67
Vidange . . . . .	68
Branchement électrique . . . . .	69
<b>Données de consommation . . . . .</b>	<b>70</b>
Remarque sur les essais comparatifs : . . . . .	71
<b>Caractéristiques techniques . . . . .</b>	<b>72</b>
<b>Fonctions optionnelles . . . . .</b>	<b>73</b>
Ouvrir les fonctions optionnelles . . . . .	73
Sélectionner une fonction optionnelle . . . . .	73
Modifier la fonction optionnelle . . . . .	73
Quitter la fonction optionnelle . . . . .	73
Langue  . . . . .	73
Dosage de base . . . . .	74
Total consommation . . . . .	74
Hydro plus . . . . .	74
Extra silencieux . . . . .	74
Rythme délicat . . . . .	75
Refroidissement bain . . . . .	75
Code . . . . .	75
Unité de température . . . . .	76
Signal sonore . . . . .	76
Bip de validation . . . . .	76
Luminosité . . . . .	76
Contraste . . . . .	76
Veille . . . . .	77
Mémoire . . . . .	77
Infroissable . . . . .	77
<b>Accessoires en option . . . . .</b>	<b>78</b>
CareCollection . . . . .	78

QUELLAVELINGE.COM

# Prescriptions de sécurité et mises en garde

Ce lave-linge est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur. Une utilisation non conforme comporte des risques pour les personnes et le lave-linge.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le lave-linge pour la première fois. Il vous fournit des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien du lave-linge. Vous vous protégerez ainsi et éviterez des détériorations sur votre lave-linge.

Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour pouvoir le transmettre à un éventuel futur propriétaire.

► Le lave-linge est réservé à un usage domestique et doit uniquement servir au lavage de textiles déclarés lavables en machine par leur fabricant sur l'étiquette d'entretien.

Tout autre type d'utilisation est interdit. Miele n'est pas responsable de dommages causés par une utilisation incorrecte, non conforme aux prescriptions.

► Les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser ce lave-linge en toute sécurité en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur inexpérience ou manque de connaissances ne doivent pas l'utiliser sans la surveillance d'une personne responsable.

## Précautions à prendre avec les enfants

► Surveillez les enfants lorsqu'ils jouent à proximité du lave-linge. Les enfants ne doivent pas jouer avec le lave-linge.

► Les enfants sont autorisés à utiliser le lave-linge sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment le manipuler sans danger. Ils doivent être conscients des risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

► N'oubliez pas que le hublot est très chaud lorsque vous lavez à température élevée. Empêchez les enfants d'y toucher pendant le fonctionnement du lave-linge.

## Utilisation conforme

► Ce lave-linge est destiné à une utilisation de type domestique, à la maison ou dans les environnements suivants par exemple :

- dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail similaires
- dans les exploitations agricoles
- à l'usage des clients dans les hôtels, les pensions ou les gîtes ou autre type de logement.

► Ce lave-linge ne convient pas à une utilisation en extérieur.

## Sécurité technique

► Contrôlez si l'appareil ne présente pas de détériorations visibles avant de l'installer.

N'installez pas et ne mettez pas en service un appareil endommagé.

► Comparez impérativement les données de branchement (fusible, tension et fréquence) portées sur la plaque signalétique avec celles du réseau électrique. Dans le doute, interrogez un électricien.

► La sécurité électrique de ce lave-linge n'est garantie que s'il est raccordé à un système de mise à la terre homologué.

Il est très important que cette condition de sécurité élémentaire, et, en cas de doute toute l'installation domestique, soient contrôlées par un professionnel. Miele ne peut être tenu responsable de dommages causés par une mise à la terre manquante ou défectueuse.

► Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge (risque d'incendie dû à la surchauffe).

► Remplacer les pièces défectueuses uniquement par des pièces détachées d'origine Miele, que nous garantissons répondre totalement aux exigences de sécurité en vigueur.

► Les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur pour lesquels le fabricant décline toute responsabilité. Les interventions techniques ne doivent être exécutées que par des spécialistes.

► Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, celui-ci doit impérativement être remplacé par un technicien SAV agréé par Miele afin d'éviter tout risque pour l'utilisateur.

► Pour réparer, nettoyer ou entretenir l'appareil, déconnectez-le en :

- débranchant la fiche ou en
- déclenchant le fusible.

► Le système de protection contre les fuites Miele assure une protection contre les dégâts des eaux dans les conditions suivantes :

- raccordement d'eau et branchement électrique conformes
- obligation de faire réparer immédiatement l'appareil en cas de détériorations identifiables.

## Prescriptions de sécurité et mises en garde

---

► Ce lave-linge ne doit pas être utilisé sur des unités mobiles (bateaux par exemple).

► N'effectuez pas de modifications sur le lave-linge si elles ne sont pas expressément autorisées par Miele.

### Installation et utilisation

► N'installez pas votre lave-linge dans une pièce exposée au gel. Les tuyaux gelés peuvent se fendre ou éclater. Des températures en dessous de 0 °C peuvent diminuer la fiabilité de la platine électronique.

► Enlevez les sécurités de transport à l'arrière de l'appareil avant la mise en service (voir chapitre "Installation", "Démontage des sécurités de transport"). Des sécurités de transport non enlevées peuvent provoquer à l'essorage des détériorations sur la machine et sur les meubles/appareils contigus.

► Fermez le robinet d'eau en cas d'absence prolongée (vacances par ex.) surtout s'il n'existe pas de vidange au sol (regard) à proximité de l'appareil.

► Risque d'inondation ! Vérifiez que l'eau s'écoule suffisamment vite avant d'accrocher le tuyau de vidange dans un évier ou un lavabo. Bloquez le tuyau de vidange pour éviter qu'il ne glisse. Autrement la force de refoulement de l'eau vidangée pourrait pousser le tuyau hors de l'évier.

► Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étrangers dans votre linge avant de le laver (par ex. clous, épingles, pièces ou trombones) afin de ne pas le détériorer. Les corps étrangers peuvent également endommager certaines pièces de l'appareil (cuve, tambour par ex.) qui peuvent à leur tour détériorer le linge.

## Prescriptions de sécurité et mises en garde

► Il n'est pas nécessaire de détartrer votre lave-linge si vous dosez les lessives correctement. Si votre lave-linge était malgré tout entartré, utilisez un détartrant avec protection anticorrosion disponible chez votre revendeur Miele ou auprès du service après-vente Miele. Suivez strictement les instructions d'utilisation.

► Rincez les textiles traités aux produits contenant des solvants à l'eau claire avant de les laver dans l'appareil.

► N'utilisez en aucun cas de détergents contenant des solvants par exemple du white-spirit, dans le lave-linge. Ils risquent de détériorer les pièces de l'appareil et de dégager des vapeurs nocives. Il y a en outre un danger d'incendie et d'explosion.

► N'utilisez en aucun cas de détergents contenant des solvants par exemple du white-spirit, pour nettoyer la façade ou le dessus du lave-linge. Les surfaces en plastique pourraient être endommagées.

► Les teintures que vous utilisez doivent être appropriées à une utilisation en machine. La fréquence des teintures doit correspondre à une utilisation domestique moyenne. Respectez impérativement les instructions du fabricant de la teinture.

► Les décolorants contiennent du soufre, qui peut provoquer une corrosion de la machine. N'utilisez pas de décolorants en machine.

► Si de la lessive liquide est projetée dans les yeux, la rincer immédiatement abondamment avec de l'eau tiède. En cas d'ingestion, prévenir immédiatement un médecin. Les personnes qui ont une peau sensible ou des lésions cutanées doivent éviter le contact avec la lessive liquide.


### Accessoires

► Montez uniquement des accessoires autorisés par Miele. Le montage d'autres pièces exclut le bénéfice de la garantie.

Miele ne peut être tenu pour responsable des dégâts dus au non-respect des prescriptions de sécurité et des mises en garde.

# Commande du lave-linge

## Bandeau de commande



### ① Touche Dosage automatique

active le dosage automatique de lessive liquide.

### ② Touche Eco Feedback

Vous aurez d'autres explications au chapitre "Lavage écologique" paragraphe "Eco Feedback"

### ③ Touches Options

Les programmes de lavage peuvent être complétés par plusieurs options.

### ④ Ecran

Vous trouverez davantage d'explications aux pages suivantes.

### ⑤ Touche **Départ différé** (<)\*

pour démarrer le programme ultérieurement.

### ⑥ Touche **Température** (OK)\*

pour régler la température de lavage souhaitée.

### ⑦ Touche **Vitesse d'essorage** (>)\*

pour régler la vitesse d'essorage finale souhaitée ou encore **Arrêt cuve pleine** ou **sans**.

\* (</OK/>) = deuxième fonction voir page suivante

### ⑧ Interface PC

sert de point de contrôle et de transfert au SAV (notamment pour la mise à jour des programmes).

### ⑨ Touche **Départ/Arrêt**

Démarrer le programme de lavage et interrompt un programme démarré.

### ⑩ Sélectionneur de programme

pour sélectionner le programme. La diode du programme choisi s'allume. Se tourne indifféremment dans les deux sens.


### ⑪ Touche ①

pour mettre en marche/arrêter le lave-linge. Le lave-linge s'arrête automatiquement pour des raisons d'économie d'énergie. Il s'arrête 15 minutes après la fin du programme/rotation Infroissable ou après la mise en marche, si aucune sélection n'est effectuée.

### ⑫ Touche **Porte**

Pour ouvrir la porte

## Deuxième fonction des touches **Départ différé (<)**, **Température (OK)** et **Vitesse d'essorage (>)**



Ces touches possèdent une deuxième fonction active soit lorsque le sélecteur de programme est positionné sur *Autres programmes*  soit en cas de sélection des fonctions programmables. La deuxième fonction est indiquée par un symbole.

- La touche *Départ différé* (<) fait défiler la liste de sélection vers la gauche ou réduit les valeurs.
- La touche *Vitesse d'essorage* (>) fait défiler la liste de sélection vers la droite ou augmente les valeurs.
- La touche *Température* (OK) valide la valeur réglée ou ouvre les options correspondant à la fonction optionnelle.

## Durée du programme

Après le démarrage du programme, la durée maximale du programme en heures et en minutes est affichée.

En cas de démarrage de programme avec départ différé, la durée de programme n'est affichée qu'après écoulement du délai de départ différé.

Pendant les huit premières minutes, le lave-linge calcule le taux d'absorption du linge et la quantité de linge. Ceci peut entraîner un rallongement ou un raccourcissement de la durée du programme.

## Départ différé

Le délai de départ différé est affiché.

Une fois le programme lancé, le délai de départ différé est décompté par heure s'il est de plus de dix heures et par minutes à partir de 9h59 minutes restantes.

Une fois le temps écoulé, le programme commence et la durée du programme prévisible est affichée.

## Fonctions programmables

Les fonctions programmables vous permettent d'adapter votre appareil à vos habitudes. La fonction sélectionnée est affichée en mode de programmation.

## Première mise en service

Installer et raccorder l'appareil correctement avant la première mise en service. Veuillez lire le chapitre "Installation et raccordement".

Ce lave-linge a subi un test de fonctionnement complet, c'est pourquoi le tambour peut contenir un peu d'eau.

Pour des raisons de sécurité, il est impossible d'essorer avant la première mise en service. Pour activer l'essorage, il faut effectuer un programme de lavage sans linge. Le tuyau du système de dosage est rempli de lessive liquide.

- Appuyez sur la touche ①.

Si vous enclenchez le lave-linge pour la première fois, le masque de bienvenue apparaît.

Le message de bienvenue n'est plus affiché dès qu'un lavage de plus d'une heure a été effectué complètement.

### Régler la langue

Vous êtes priés de régler la langue souhaitée. Il est possible de modifier la langue à tout moment avec les fonctions optionnelles.

▸ deutsch

- Pressez la touche *Vitesse d'essorage* (>) ou *Départ différé* (<), jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse.
- Pressez la touche *Température* (OK), pour confirmer la langue affichée.

### Rappel sécurités de transport et distributeur de lessive

Les sécurités de transport et le distributeur de lessive doivent être enlevés avant le premier programme de lavage pour ne pas endommager le lave-linge.

- Appuyez sur la touche *Porte*, ouvrez-la et enlevez le distributeur de lessive.
- Confirmez que les sécurités de transport ont bien été démontées et le distributeur de lessive ôté du tambour en pressant la touche *Température* (OK).

### Préparer le dosage de lessive liquide

Le montage du distributeur de lessive est décrit au chapitre "Installation et raccordement", paragraphe "Distributeur de lessive".

 Le réservoir est uniquement approprié aux lessives liquides. Les autres produits tels que la javel ou la lessive en poudre peuvent endommager le lave-linge et/ou le linge.

### Adjonction de lessive

- Vous pouvez soulever le réservoir de son socle.

Le fond du réservoir est équipé d'une vanne qui se ferme automatiquement lorsque le réservoir est soulevé du socle.

- Ouvrez le couvercle du réservoir.
- Remplissez jusqu'à maximum 1 cm sous le bord du réservoir de lessive liquide (env. 5 l).

Conseil : pour que la bouteille se vide complètement, renversez-la dans le réservoir de lessive liquide.

- Fermez le couvercle afin que la lessive liquide ne sèche pas ou qu'aucun corps étranger ne parvienne dans le réservoir.
- Reposez le réservoir sur le socle et pressez-le bien afin que la vanne de fond se réouvre.

### Remplir le tuyau de lessive liquide

- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que la diode du programme *Délicat* s'allume.
- En pressant la touche *Température*, réglez une température de lavage de 60°C.
- Appuyez sur la touche *Dosage automatique*.

normal 000ml

- Entrez une quantité de dosage de 100 ml. Entrez le premier chiffre avec la touche *Vitesse d'essorage* (>). Validez le premier chiffre avec la touche *Température* (OK) et réglez le deuxième chiffre.
- Répétez l'opération jusqu'à ce que les trois chiffres soient saisis.

L'affichage demande le degré de salissure du linge.

normal ■■■■

- Réglez le degré de salissure *très sale* avec la touche *Vitesse d'essorage* (>) et validez avec la touche *Température* (OK).
- Pressez la touche *Départ/Arrêt*.

Après la première mise en service, régler la **quantité de dosage de base** pour le dosage de produit liquide, voir page suivante.

## Dosage de lessive liquide

La quantité de dosage de **100 ml** réglée ici n'est valable que pour la première mise en service.

- Régler le dosage de base pour l'utilisation quotidienne.

Il peut rester de l'air dans le tuyau. Ceci ne correspond cependant pas à une anomalie du système.

### Dosage standard

Déterminez-le d'après les recommandations de dosage du fabricant de lessive pour le linge normalement sale.

Veuillez également respecter la dureté d'eau.

### Réglage du dosage de base

- Pressez simultanément les touches *Départ différé* (<) et *Vitesse d'essorage* (>) jusqu'à ce qu'il s'affiche :

Langue ▸ ...

Vous êtes à présent dans les fonctions programmables.

- Pressez la touche *Vitesse d'essorage* (>) plusieurs fois, jusqu'à ce que le réglage *Dosage de base* soit affiché et validez avec la touche *Température* (OK).

normal 100ml

- Saisissez le dosage de base : Pour 90ml, entrer 090.
  - Pressez la touche *Vitesse d'essorage* (>) ou *Départ différé* (<), jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse. Validez le premier chiffre avec la touche *Température* et réglez le deuxième chiffre.
- Répétez l'opération jusqu'à ce que les trois chiffres soient saisis.
- Pour retourner à la sélection des programme, sélectionnez *retour*

Le lave-linge est prêt pour le dosage automatique de lessive.

## Conseils

### Comment choisir la lessive liquide

Vous pouvez utiliser n'importe quelle lessive liquide. Il est cependant conseillé de verser une lessive liquide que vous utilisez **souvent**.

Notez bien le nom du produit rempli. ceci afin de racheter le bon produit lorsqu'il sera épuisé.

Produit :

### Compléter le niveau de lessive liquide

Si vous utilisez la même lessive liquide, il suffit de la verser dans le réservoir. Le nettoyage du réservoir n'est pas nécessaire.

## Utiliser une autre lessive liquide

Ne mélangez pas des lessives différentes. Ceci peut réduire l'efficacité du lavage et provoquer la formation de flocons dans la lessive.

- Nettoyez le réservoir comme décrit dans le chapitre "Nettoyage et entretien".
- Respectez la quantité de dosage de base qui doit éventuellement être modifiée.

## Définition du degré de salissure

léger :

Aucune salissure n'est visible. Les vêtements portent l'odeur du corps.

normal :

Des salissures et/ou des petites taches sont visibles.

sale :

taches et salissures très visibles.

très sale :

Taches et salissures anciennes et incrustées.

# Lavage écologique

---

## Consommation d'énergie et d'eau

- Utilisez la charge maximale de chaque programme.  
La consommation d'énergie et d'eau est plus avantageuse pour une charge pleine.
- Si la quantité de linge est faible, la capacité variable automatique du lave-linge réduit la consommation en eau et en énergie et raccourcit la durée. Ainsi, il peut se produire que le temps restant soit révisé à la baisse.
- Utilisez le programme *Express 20* pour les petites quantités de linge.
- Les lessives modernes permettent de laver à des températures abaissées (par ex. 20°C). Pour économiser l'énergie, utilisez les réglages de température corrects.
- Pour l'hygiène du lave-linge, il est conseillé d'effectuer occasionnellement un lavage avec une température de 60°C minimum. Avec le message **Info hygiène**, le lave-linge vous le rappelle.

## Consommation de lessive

- Ne dépassez pas les dosages de lessive indiqués sur l'emballage.
- Lors du dosage, faites attention au degré de salissure du linge.
- Utilisez le dosage automatique de lessive

## Comment sélectionner l'option (Court, Prélavage et Prélavage + Trempage)

Sélectionnez pour

- le linge peu sale sans taches visibles un programme avec l'option *Court*.
- le linge normalement ou très sale avec taches visibles un programme de lavage sans option.
- le linge très sale un programme de lavage avec l'option *Prélavage + Trempage*.
- le linge avec des salissures importantes (p. ex. poussière, sable), utiliser l'option *Prélavage*.

## Conseil en cas de séchage en machine

Pour économiser de l'énergie lors du séchage, essorez le linge avec la vitesse d'essorage la plus élevée du programme de lavage.

## Eco Feedback


La touche *Eco Feedback* vous informe sur la consommation en énergie et en eau de votre lave-linge.

Les informations ne sont affichées que lorsque la touche *Eco Feedback* est pressée.

Deux informations s'affichent à l'écran lors que vous pressez la touche *Eco Feedback* :

- Avant et pendant le programme, il s'agit d'une prévision.
- A la fin du programme, la consommation d'eau et d'électricité réelles sont affichées.

### 1. Prévision



- Après avoir sélectionné un programme, pressez la touche *Eco Feedback* et maintenez la touche enfoncée.

La consommation prévisible est affichée sous forme de bâtons.

Energie  Eau 

Puis il y a de grands bâtons (I) par rapport aux petits bâtons (i) plus la consommation d'énergie ou d'eau est importante.

La prévision varie en fonction du programme sélectionné, de la température et des options.

### 2. Consommation réelle

A la fin du programme, **avant d'ouvrir la porte**, vous pouvez consulter la consommation d'électricité et d'eau réelles.

- Pressez la touche *Eco Feedback* et maintenez-la enfoncée.

0,3 kWh 68 l

Une fois la porte ouverte, la prévision de consommation est de nouveau affichée.

### Consommation totale

La fonction de programmation *Total consommation* indique les consommations d'électricité et d'eau cumulées dans le temps.

La consommation d'électricité est toujours arrondie ou réduite à un chiffre rond.


Pour davantage de précisions, reportez-vous au chapitre "Fonctions programmables".

# Bonne utilisation de votre lave-linge

## Mode d'emploi rapide

Pour apprendre rapidement comment vous servir de votre lave-linge, reportez-vous aux instructions précédées d'un chiffre (1, 2, 3 ...).

### 1 Préparez le linge



- Videz les poches.

⚠ Les corps étrangers (pièces de monnaie, vis, clous, trombones, etc.) peuvent endommager le linge et certaines pièces de l'appareil.

### Traitez les taches

- Avant de laver les textiles, enlevez les taches de préférence tant qu'elles ne sont pas sèches. Tamponnez-les avec un chiffon blanc. Ne pas frotter !

Certaines taches (sang, oeuf, café, thé, etc.) peuvent parfois être enlevées avec des astuces. Si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de certaines taches, posez la question à votre revendeur Miele.

⚠ Si vous traitez le linge avec des produits nettoyants contenant des solvants (par exemple du white spirit), prenez garde de ne pas en verser sur les pièces en plastique.

⚠ N'utilisez en aucun cas des détergents chimiques contenant des solvants dans cet appareil !

### Triez le linge

- Triez le linge par couleur, tout en prenant en compte le symbole figurant sur l'étiquette d'entretien (au col ou sur la couture latérale).

Les textiles foncés déteignent souvent aux premiers lavages. Afin que rien ne déteigne, lavez le linge clair et foncé séparément.

### Conseils

- Voilages : enlevez les crochets et petits plombs ou placez-les dans un sac.
- Soutien-gorge : recoudre les baleines ou les enlever.
- Tricots, jeans, pantalons et vêtements en maille : retournez-les lorsque le fabricant le recommande.
- Fermez les fermetures éclair, les boutons pression avant le lavage.
- Fermez les couettes et les oreillers afin que les petites pièces de linge ne se prennent pas dedans.

Ne lavez aucun textile marqué **non lavable** (symbole d'entretien ☒).

# Bonne utilisation de votre lave-linge


## 2 Enclenchez le lave-linge

### 3 Chargez le lave-linge

- Ouvrez la porte avec la touche *Porte*
- Chargez le linge déplié dans le tambour sans le tasser. Mélanger les pièces de différentes tailles permet de renforcer l'efficacité du lavage et de mieux répartir le linge à l'essorage.

La consommation d'énergie et d'eau rapportée à la quantité de linge est la plus faible lorsque la charge maximale est atteinte. Une surcharge altère le résultat de lavage et entraîne la formation de plis.


Vérifiez que rien n'est coincé entre la porte et le joint cuve-façade.



- Fermez la porte en la claquant légèrement.

## 4 Sélectionnez le programme

A. Pour sélectionner le programme avec le sélecteur :




- Tournez le sélecteur de programme vers la gauche ou vers la droite pour le positionner sur le programme souhaité. Un programme est sélectionné lorsque la diode de contrôle à côté du nom du programme s'allume.

# Bonne utilisation de votre lave-linge


La position *Autres programmes* permet d'afficher les autres programmes disponibles.

B. Pour sélectionner le programme en tournant le sélecteur sur *Autres programmes*



- Tournez le sélecteur de programme vers la droite jusqu'à ce que la diode à côté de *Autres programmes* s'allume.

L'affichage indique :



- Pressez la touche *Vitesse d'essorage* (>) ou *Départ différé* (<), pour parcourir la liste.
- Lorsque le programme souhaité est affiché, validez avec la touche *Température* (OK).

## 5 Sélectionner la température/la vitesse d'essorage


Vous pouvez modifier la température et/ou la vitesse d'essorage présélectionnée.



- Modifiez si vous le souhaitez la température en pressant la touche *Température* ou la vitesse d'essorage, en pressant la touche *Vitesse d'essorage*.

# Bonne utilisation de votre lave-linge

## 6 Sélectionnez les options



- Sélectionnez l'option souhaitée avec la touche correspondante. Lorsqu'une option est sélectionnée, la diode correspondante s'allume

Toutes les options ne peuvent pas être sélectionnées avec tous les programmes.

Si la sélection d'une option est impossible, c'est que celle-ci n'est pas compatible avec le programme de lavage.

### Court

Pour les textiles avec des salissures légères sans taches apparentes.

Le temps de programme principal est raccourci.

### Prélavage <sup>⊕</sup>

Avec la touche *Prélavage* <sup>⊕</sup> vous pouvez non seulement activer le prélavage mais aussi régler un temps de trempage supplémentaire d'une ou deux heures.

Appuyez sur la touche :

- 1 fois = Prélavage
- 2 fois = Prélavage + 1 heure de trempage
- 3 fois = Prélavage + 2 heures de trempage
- 4 fois = désactivé

# Bonne utilisation de votre lave-linge

## 7 Activez le départ différé (optionnel)

Le départ du programme peut être différé de 30 minutes à 24 heures. Vous pouvez ainsi effectuer votre lessive lorsque l'électricité est moins chère.

Pour davantage de précisions, reportez-vous au chapitre "Départ différé".

## 8 Dosage de lessive

Le dosage doit être effectué correctement :

### conséquences d'un dosage insuffisant :

- Le linge n'est pas propre, il devient gris et rêche à la longue
- Formation de petites boules de graisse sur le linge
- Dépôt de calcaire sur la résistance

### conséquences d'un dosage excessif :

- Forte formation de mousse entravant le lavage et donnant un résultat de nettoyage, de rinçage et d'essorage imparfait,
- Surconsommation d'eau (un rinçage supplémentaire est automatiquement déclenché),
- Pollution de l'environnement

## 1. Dosage automatique de lessive liquide



- Appuyez sur la touche *Dosage automatique*.

- L'écran demande de spécifier le degré de salissure du linge :

normal ■■■□

- Réglez le degré de salissure correspondant à la charge de linge avec la touche *Vitesse d'essorage* (>) ou *Départ différé* (<) et validez avec la touche *Température* (OK).

La lessive liquide est à présent dosée en fonction de la charge.


# Bonne utilisation de votre lave-linge

## 2. Boîte à produits

Si vous effectuez un programme avec de la lessive en poudre ou une lessive spéciale, versez-les dans la boîte à produits.

Attention :

La touche *Dosage automatique* ne doit pas être pressée. Il y aurait sinon double dosage.



- Tirez la boîte à produits et versez la lessive dans les compartiments.



Lessive pour le pré-lavage (répartition de la quantité de lessive totale conseillée : Verser  $\frac{1}{3}$  dans le compartiment  et  $\frac{2}{3}$  dans le compartiment )



Lessive pour le lavage, trempage inclus



Assouplissant, produit de tenue ou amidon liquide

- Fermez la boîte à produits.

Consultez le chapitre "Lessives" pour davantage d'informations sur les lessives et leur dosage.

# Bonne utilisation de votre lave-linge

## 9 Démarrez le programme

- Appuyez sur la touche *Start/Stop* qui clignote.

Si un départ différé a été sélectionné, il est décompté sur l'écran. La durée de programme estimée est affichée après écoulement du délai de départ différé ou juste après le départ. Pendant les 8 premières minutes, le lave-linge mesure le taux d'absorption du linge. Ceci peut entraîner un rallongement ou un raccourcissement de la durée du programme.

Le déroulement du programme est affiché. Le lave-linge vous indique quelle phase de programme est en cours.

## 10 Fin du programme - décharger le linge

En fonction Infoissable, l'affichage alternatif :

0:00 Infoissable

et


0:00 Arrêt

- Ouvrez la porte avec la touche *Porte*

15 minutes après la fin de la rotation Infoissable, le lave-linge s'arrête automatiquement. Le lave-linge doit être réenclenché en pressant la touche ①.

- Sortez le linge.

N'oubliez pas de linge dans le tambour ! Il pourrait rétrécir ou déteindre à la lessive suivante.



- Contrôlez que le joint cuve-façade ne présente pas de corps étrangers.
- Arrêtez le lave-linge avec la touche ①.
- Fermez la porte afin d'éviter que des objets ne tombent dans le linge par inadvertance et n'abîment le linge.

## Vitesse d'essorage final

Programme	tr/min
Coton	1600
Synthétique	1200
Délicat	600
Laine 	1200
Imperméabilisation	1000
Express 20	1600
Couettes plumes	1200
Oreiller	1200
Textile matelassé	1200
Voilages	600
Peignoirs	1600
Nettoyer machine	–
Automatic plus	1200
Chemises	600
Textile foncé/jeans	1200
Hygiène	1600
Intensif +	1600
Essorage	1600
Rinçage seul/amidon.	1600

Vous pouvez réduire la vitesse d'essorage finale. Il est en revanche impossible de sélectionner une vitesse d'essorage supérieure à celle indiquée plus haut.

## Essorage intermédiaire

Le linge est essoré après le lavage et entre les différents rinçages. En cas de réduction de la vitesse d'essorage finale, la vitesse d'essorage intermédiaire est également réduite. En programme *Coton*, un rinçage supplémentaire est ajouté lorsque la vitesse d'essorage est inférieure à 700 tr/min.

## Désactiver l'essorage final (Arrêt cuve pleine)

■ Sélectionnez le réglage *Arrêt cuve pleine* avec la touche *Vitesse d'essorage*. Le linge reste à tremper dans l'eau du dernier rinçage. Ceci permet de réduire la formation de plis lorsque les textiles ne sont pas enlevés immédiatement du lave-linge.

– Démarrer l'essorage final :

Pour l'essorage final, le lave-linge vous propose la vitesse d'essorage maximale autorisée. Vous pouvez sélectionner une vitesse d'essorage plus faible. Pour lancer l'essorage final, appuyez sur la touche *Start/Stop*.

– Terminer le programme :

Appuyez sur la touche *Porte*. L'eau est vidangée. Pressez ensuite de nouveau la touche *Porte* pour ouvrir la porte.

## Désactiver l'essorage intermédiaire et l'essorage final (sans ).

■ Sélectionnez le réglage *sans * avec la touche *Vitesse d'essorage*.

Après le dernier rinçage, l'eau est vidangée et *Infroissable* est activé.

Avec ce réglage un rinçage supplémentaire est ajouté dans certains programmes.

## Départ différé

Avec le départ différé vous pouvez différer le départ du programme. Le départ du programme peut être différé de 30 minutes à 24 heures. Vous pouvez ainsi effectuer votre lessive lorsque l'électricité est moins chère.

### Sélection

- Appuyez sur la touche *Départ différé*. Il s'affiche :



0:30 ◊ 60° 16:00

- Chaque pression sur la touche *Départ différé* allonge le délai de départ différé.

- de 30 minutes supplémentaires jusqu'à 10 heures,
- d'une heure supplémentaire au-delà de 10 heures

Maintenez la touche *Départ différé* enfoncée pour faire défiler l'affichage jusqu'à 24 h.

### Démarrage

- Pressez la touche *Start/Stop*, pour démarrer le départ différé. Il s'affiche :



4:30 ◊ avant début

Une fois le temps écoulé, le programme de lavage démarre et l'écran indique le temps de programme probable ainsi que le déroulement du programme.

### Modification

Le départ différé peut être modifié à tout instant en pressant la touche *Départ différé*.

### Suppression du départ différé

- Pressez la touche *Départ différé* jusqu'à **24 h** puis encore une fois.

Si la suppression est effectuée après que la touche *Start/Stop* ait été pressée, le programme de lavage commence tout de suite.

## Tableau des programmes

<b>Coton</b>		<b>90° - froid</b>	<b>7,0 kg maximum</b>
Type de linge	T-shirts, sous-vêtements, nappes, etc, textiles en coton, lin ou mélangés.		
Conseil	Les réglages 60°C/40°C se distinguent de Eco <sup>60</sup> /Eco <sup>40</sup> par : <ul style="list-style-type: none"> <li>– des temps de programmes plus courts</li> <li>– des temps de maintien en température plus longs</li> <li>– davantage de consommation d'énergie</li> </ul> si vous avez besoin d'un lavage particulièrement hygiénique, sélectionner une température de 60°C ou plus.		
<b>Coton</b>		<b>Eco<sup>60</sup>/Eco<sup>40</sup></b>	<b>7,0 kg maximum</b>
Type de linge	Linge en coton normalement sale		
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ces réglages sont les plus efficaces pour le lavage de coton pour ce qui est de la consommation d'énergie et d'eau.</li> <li>– Pour Eco<sup>60</sup>, la température de lavage atteinte est inférieure à 60°C mais l'efficacité de lavage correspond au programme Coton 60°C.</li> </ul>		
<b>Remarque pour les instituts de test :</b>			
Programme de test suivant EN 60456 et étiquette énergie conforme à la directive 1061/2010			
<b>Synthétique</b>		<b>60°C - froid</b>	<b>3,5 kg maximum</b>
Type de linge	Textiles en fibres synthétiques, textiles mélangés ou coton/polyester mélangé.		
Conseil	Réduire la vitesse d'essorage si le linge se froisse facilement.		
<b>Délicat</b>		<b>60°C - froid</b>	<b>2,5 kg maximum</b>
Type de linge	Pour les textiles délicats en fibres synthétiques, textiles mélangés, rayonne		
Conseil	Désélectionner la vitesse d'essorage en cas de voilages froissables.		

## Tableau des programmes

<b>Laine</b> 		<b>40°C - froid</b>	<b>2,0 kg maximum</b>
Type de linge	Textiles en laine, laine mélangée ou textiles lavables main		
Conseil	Réduire la vitesse d'essorage finale si le linge se froisse facilement.		
<b>Imperméabilisation</b>		<b>40°C</b>	<b>2,5 kg maximum</b>
Type de linge	Pour traiter les microfibres, les vêtements de ski ou les nappes en fibres synthétiques, afin d'obtenir un effet hydrofuge et antisaissant.		
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ces articles doivent être fraîchement lavés et essorés ou séchés.</li> <li>- Afin que le résultat soit optimal, un traitement thermique doit être effectué après le lavage. A cet effet passer le textile au sèche-linge ou le repasser.</li> </ul>		
<b>Express 20</b>		<b>40°C - froid</b>	<b>3,5 kg maximum</b>
Type de linge	Textiles en coton ou synthétiques peu portés ou très peu sales.		
Conseil	La fonction additionnelle Court est automatiquement activée.		
<b>Couettes plumes</b>		<b>60°C - froid</b>	<b>2,5 kg maximum</b> <b>1 couette 2,20 m x 2,00 m</b>
Type de linge	Couette avec garnissage en plumes ou en duvet		
Conseil	Suivre les indications d'entretien du fabricant.		
<b>Oreiller</b>		<b>90°C - froid</b>	<b>2 oreillers (40 x 80 cm) ou</b> <b>1 oreiller (80 x 80 cm)</b>
Type de linge	Oreiller lavable avec garnissage synthétique		
Conseil	Tenir compte de l'étiquette !		
<b>Textile matelassé</b>		<b>60°C - froid</b>	<b>2,0 kg maximum</b>
Type de linge	Vestes, sacs de couchage, oreillers et autres textiles garnis de duvet		
Conseil	Tenir compte de l'étiquette !		

## Tableau des programmes

<b>Voilages</b>		<b>40°C - froid</b>	<b>2,0 kg maximum</b>
Type de linge	Voilages déclarés lavables en machine par le fabricant.		
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pour enlever la poussière, un prérinçage <b>sans</b> lessive est effectué.</li> <li>– Pour les voilages froissables, réduire la vitesse d'essorage finale ou désactiver l'essorage.</li> <li>– Enlever les crochets de fixation des voilages.</li> </ul>		
<b>Peignoirs</b>		<b>90°C - froid</b>	<b>6,0 kg maximum</b>
Type de linge	Peignoirs en éponge, grandes serviettes et draps de bain en coton		
<b>Nettoyer machine</b>		<b>75°C</b>	<b>sans charge</b>
<p>Les lavages répétés à basse température risquent de provoquer la formation de moisissures dans le lave-linge.</p> <p>Le nettoyage du lave-linge permet de réduire considérablement la présence de germes, moisissures et film bactérien et évite la formation d'odeur.</p>			
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vous obtiendrez un résultat optimal en utilisant le produit nettoyant spécial Miele. Sinon une lessive universelle en poudre peut également convenir.</li> <li>– Le dosage du nettoyant spécial Miele ou de la lessive universelle doit être effectué par la boîte à produits.</li> <li>– Ne mettez pas de linge dans le tambour. Le nettoyage doit avoir lieu tambour vide.</li> </ul>		
<b>Automatic plus</b>		<b>40°C - froid</b>	<b>5,0 kg maximum</b>
Type de linge	Charge de linge triée par couleurs, adaptée aux programmes <i>Coton</i> et <i>Synthétique</i> .		
Conseil	A chaque charge de linge, les paramètres de lavage sont automatiquement adaptés pour un soin optimal du linge et un résultat de lavage parfait (par ex. niveau d'eau, rythme de lavage et profil d'essorage).		
<b>Chemises</b>		<b>60°C - froid</b>	<b>2,0 kg maximum</b>
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vous pouvez préparer les cols et les manchettes s'ils sont très sales.</li> <li>– Utiliser le programme <i>Délicat</i> pour les chemises en soie.</li> </ul>		

## Tableau des programmes

<b>Foncé/jeans</b>		<b>60°C - froid</b>	<b>3,0 kg maximum</b>
Type de linge	Pièces de linge noires ou foncées en coton, textile mélangé ou toile de jean		
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Retourner le linge pour le laver.</li> <li>– Les vêtements en jean déteignent souvent un peu au premier lavage. Lavez les vêtements foncés et clairs séparément.</li> </ul>		
<b>Hygiène</b>		<b>90°C - 30°C</b>	<b>7,0 kg maximum</b>
Type de linge	Les textiles en coton ou en lin qui entrent directement en contact avec la peau ou pour lesquels des exigences d'hygiènes particulières s'appliquent, par ex. sous-vêtements, draps, housses anti-acariens		
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pour une hygiène optimale il faut sélectionner une température de lavage de 60°C ou plus.</li> <li>– Suivre les indications d'entretien des fabricants.</li> </ul>		
<b>Intensif +</b>		<b>90°C - froid</b>	<b>7,0 kg maximum</b>
Type de linge	Charge de linge très sale trié par couleurs, adapté aux programmes <i>Coton</i> et <i>Synthétique</i> .		
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La fonction additionnelle Prélavage est automatiquement activée.</li> <li>– Le temps de lavage est allongé.</li> </ul>		
<b>Essorage</b>			
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vidange uniquement : régler la vitesse d'essorage sur <i>sans</i> ☉</li> <li>– Vérifiez que la vitesse d'essorage réglée est appropriée.</li> </ul>		
<b>Rinçage seul/amidon.</b>		<b>maximal 7,0 kg</b>	
Type de linge	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pour rincer les textiles lavés à la main</li> <li>– Nappes, serviettes, tenues de travail à amidonner</li> </ul>		
Conseil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Réduire la vitesse d'essorage finale si le linge se froisse facilement.</li> <li>– Le linge à amidonner doit être récemment lavé mais non traité à l'assouplissant.</li> <li>– Vous obtiendrez un résultat de rinçage particulièrement performant avec deux rinçages en sélectionnant la fonction de programmation <i>Hydro plus</i> avec l'option <i>rinçage supplémentaire</i>.</li> </ul>		

Les options suivantes peuvent être sélectionnées avec les programmes :

	Court	Prélavage	Prélavage+Trempage	Dosage automatique	
Coton		✱	✱	✱	✱
Synthétique		✱	✱	✱	✱
Délicat		✱	✱	✱	✱
Laine 🐑					✱
Imperméabilisation					
Express 20		✱ <sup>1)</sup>			✱
Couettes plumes					✱
Oreiller					✱
Textile matelassé					✱
Voilages			✱ <sup>2)</sup>		✱
Peignoirs		✱	✱	✱	✱
Nettoyer machine					
Automatic plus					✱
Chemises		✱	✱	✱	✱
Textile foncé/jeans		✱	✱	✱	✱
Hygiène			✱	✱	✱
Intensif +			✱ <sup>2)</sup>		✱
Essorage					
Rinçage seul/amidon.					

✱<sup>1)</sup>= option sélectionnée automatiquement par le programme

✱<sup>2)</sup>= option sélectionnée automatiquement par le programme ; ne peut pas être désactivée

## Déroutement des programmes

	Lavage		Rinçage		Essorage	
	Niveau d'eau	Rythme de lavage	Niveau d'eau	Rinçages	Essorage intermédiaire	Essorage final
Coton		<b>(A)</b>		2-4 <sup>1)2)</sup>	✓	✓
Synthétique		<b>(C)</b>		2-3 <sup>3)</sup>	✓	✓
Délicat		<b>(D)</b>		3	–	✓
Laine		<b>(F)</b>		2	✓	✓
Imperméabilisation		<b>(D)</b>	–	–	–	✓
Express 20		<b>(B)</b>		1-3 <sup>3)</sup>	✓	✓
Couettes plumes <sup>5)</sup>		<b>(D)</b>		3	–	✓
Oreiller		<b>(D)</b>		3	–	✓
Textile matelassé <sup>5)</sup>		<b>(D)</b>		3	–	✓
Voilages <sup>6)</sup>		<b>(D)</b>		3	–	✓
Peignoirs		<b>(A)</b>		2-3 <sup>2)</sup>	✓	✓
Nettoyer machine		<b>(A)</b>		2	–	–
Automatic plus		<b>(A) (B) (C)</b>		2-3 <sup>3)</sup>	✓	✓
Chemises		<b>(C)</b>		2	–	✓
Foncé/jeans		<b>(B)</b>		3	–	✓
Hygiène		<b>(B)</b>		3-4 <sup>2)</sup>	✓	✓
Intensif +		<b>(A)</b>		2-4 <sup>1)2)</sup>	✓	✓
Essorage	–	–	–	–	–	✓
Rinçage seul/ami-don.	–	–		1	–	✓

Vous trouverez davantage d'explications à la page suivante.

# Déroutement des programmes

 = niveau d'eau faible

 = niveau d'eau intermédiaire

 = niveau d'eau élevé

Ⓐ = rythme intensif

Ⓑ = rythme normal

Ⓒ = rythme doux

Ⓓ = rythme délicat

Ⓔ = rythme bercement

Ⓕ = rythme lavage main

Ce lave-linge dispose d'une commande entièrement électronique avec capacité variable automatique. Le lave-linge calcule lui-même la consommation d'eau nécessaire, en fonction de la quantité et de la capacité d'absorption du linge chargé. C'est pourquoi les programmes présentent des déroulements et des durées différentes.

Les déroulements de programme mentionnés ici sont toujours basés sur le programme standard pour une charge maximale. Les options ne sont pas prises en compte.

L'affichage de déroulement de votre lave-linge vous indique à tout moment du programme de lavage quelle est la phase en cours.

## Particularités du déroulement :

### Infroissable :

Le tambour tourne encore jusqu'à 30 minutes après la fin du programme afin d'éviter la formation de plis (exception : programme Laine). Exception : la fonction Infroissable n'est pas possible en programme *Laine*.

Le lave-linge peut être ouvert à tout instant.

1) Si la température sélectionnée est comprise entre 95°C et 60°C 2 rinçages sont effectués. En cas de sélection de température inférieure à 60°C, 3 rinçages sont effectués.

2) un troisième ou quatrième rinçage est effectué en cas de :

– formation excessive de mousse dans le tambour

– vitesse d'essorage final inférieure à 700 tr/mn

– sélection de *sans* Ⓞ

3) un troisième rinçage est effectué en cas de :

– sélection de *sans* Ⓞ

4) En programme *Textile moderne* les textiles sont essorés uniquement après le lavage.

5) Rotation à sec : avant le lavage, le tambour tourne brièvement à vive allure afin de chasser l'air des oreillers. L'eau entre ensuite par le compartiment  pour le lavage.

6) Prérinçage : Pour enlever la poussière, un prérinçage sans lessive est effectué.

# Symboles d'entretien

Lavage	
Les degrés indiqués dans la cuve indiquent la température maximale à laquelle vous pouvez laver les articles.	
	rythme de lavage normal
	rythme de lavage plus doux
	rythme de lavage très doux
	lavage main
	non lavable

## Exemples de sélection de programme

Programme	Symbole d'entretien
Coton	
Synthétique	
Délicat	
Laine	
Express 20	
Automatic +	

Séchage	
Les points indiquent la température	
	température normale
	température réduite
	ne doit pas être séché au sèche-linge.

Fer à repasser & repasseuse	
Les points indiquent les gammes de température.	
	env. 200°C
	env. 150°C
	env. 110°C
	ne pas repasser (fer/repasseuse)

Nettoyage professionnel	
	nettoyage avec des solvants chimiques. Les lettres correspondent aux détergents.
	nettoyage à l'eau
	pas de nettoyage chimique

Blanchiment	
	produit de blanchiment par oxydation admis
	blanchiment à l'oxygène uniquement
	ne pas blanchir

# Modification du déroulement de programme

## Annuler le programme

Vous pouvez interrompre votre programme de lavage à tout instant après le démarrage.

- Pressez la touche *Start/Stop*.

Annuler programme

- Appuyez de nouveau sur la touche *Start/Stop* qui clignote.

Le lave-linge vidange le bain lessiviel.

Si vous souhaitez enlever le linge :

- Appuyez sur la touche *Porte*.

Si vous souhaitez sélectionner un autre programme :

- Mettez le lave-linge hors tension avec la touche ①.
- Réenclenchez le lave-linge.
- Vérifiez si la boîte à produits contient encore de la lessive. Sinon, remettez-en.
- Sélectionnez un nouveau programme.

## Interrompre le programme

- Mettez le lave-linge hors tension avec la touche ①.

Pour poursuivre :

- enclenchez le lave-linge avec la touche ①.

## Modifier le programme

### Programme

Une modification de programme n'est plus possible après le démarrage du programme.

### Température

Il est possible de modifier la température dans les cinq premières minutes suivant le démarrage du programme.

- Appuyez sur la touche *Température*.

### Vitesse d'essorage

Il est possible de la modifier jusqu'au début de la phase finale d'essorage.

- Appuyez sur la touche *Vitesse d'essorage*.

### Options

Il est possible d'activer ou de désactiver l'option *Court* jusqu'à 5 mn après le départ.

En cas de sécurité enfants activée, le programme ne peut être ni modifié ni annulé.

# Modification du déroulement de programme

## Ajout/Déchargement de linge

- Pressez la touche *Porte* jusqu'à ce que la porte s'ouvre.
- Ajoutez ou déchargez du linge.
- Fermez la porte

Le programme reprend automatiquement.

### Attention :

Une fois le programme lancé, le lave-linge ne peut pas constater les variations de charge.

Lorsque du linge est ajouté ou enlevé, l'électronique considère donc toujours qu'une quantité maximum a été chargée.

Le déroulement du programme peut être allongé.

### La porte ne s'ouvre pas lorsque :

- la température du bain est supérieure à **55°C**.
- le niveau d'eau dépasse une certaine valeur.
- La phase *Essorage* est atteinte.

Si vous appuyez sur la touche *Porte* dans les cas précédemment cités, l'affichage suivant apparaît :

 Porte verrouillée

## Sécurité enfants

La sécurité enfants empêche que la porte soit ouverte ou le programme interrompu pendant le déroulement du programme.

### Activer la sécurité enfants

- Après que le programme ait été démarré, pressez la touche *Start/Stop* et maintenez-la enfoncée.

Arrêt ou après 3 s 

- Maintenez la touche *Start/Stop* enfoncée, jusqu'à ce que les 3 s soient écoulés et que l'affichage suivant apparaisse :

Verrouillage activé 

La sécurité enfants est maintenant activée et est levée après chaque fin de programme.

### Désactiver la sécurité enfants

- Après que le programme ait été démarré, pressez la touche *Start/Stop* et maintenez-la enfoncée.

Débloquer dans 3 s 

- Maintenez la touche *Start/Stop* enfoncée, jusqu'à ce que le temps soit écoulé et que l'affichage suivant apparaisse :

Verrouil. désactivé 

## Quelle lessive choisir ?

Vous pouvez utiliser toutes les lessives pour lave-linge. Les conseils d'utilisation et de dosage figurent sur l'emballage de la lessive.

	lessive				produit imperméabilisant**	adou- cissant
	univer- selle	cou- leurs	textiles délicats	spéciale*		
Coton	X	X	–	–	–	X
Synthétique	X	X	–	–	–	X
Délicat	X	X	X	–	–	X
Laine 🧶	–	–	–	X	–	X
Imperméabilisation	–	–	–	–	X	–
Express 20 <sup>1)</sup>	X	X	–	–	–	X
Couettes plumes <sup>1)</sup>	–	X	X	X	–	–
Oreiller <sup>1)</sup>	X	X	X	X	–	–
Textile matelassé <sup>1)</sup>	–	X	X	X	–	–
Voilages <sup>2)</sup>	X	X	–	X	–	–
Peignoirs	X	X	–	–	–	X
Nettoyer machine	X	–	–	X	–	–
Automatic plus	X	X	–	–	–	X
Chemises	X	X	–	–	–	X
Foncé/jeans <sup>1)</sup>	X	X	X	–	–	X
Hygiène <sup>2)</sup>	X	–	–	–	–	X
Intensif +	X	X	–	–	–	X
Rinçage seul/Amidon.	–	–	–	X	–	X

# Lessives

---

- 1) Utiliser de la lessive liquide
  - 2) Utiliser de la lessive en poudre
- \* Lessive spéciale:  
lessive développée spécialement pour ces programmes de lavage ou des textiles spécifiques (par ex. Miele CareCollection, chapitre "Accessoires en option")
- \*\* N'utiliser que les imperméabilisants portant la mention "approprié aux textiles à membrane", ceux-ci ont une base fluor. **Ne pas** utiliser de produits à base de paraffine. Verser l'imperméabilisant dans le compartiment ☼.

QUELLAVELINGE.COM

## Le dosage dépend :

- du degré de salissure du linge

### Linge peu sale

Ne comporte pas de salissures ni de taches visibles. Les vêtements portent seulement l'odeur du corps.

### Linge normalement sale

Les salissures sont visibles et/ou quelques petites taches sont reconnaissables.

### Linge très sale

Salissures et/ou taches nettement reconnaissables.

- de la dureté de l'eau  
Interrogez la Compagnie Distributrice d'eau si vous ne connaissez pas la zone de dureté de l'eau courante à votre lieu d'habitation.
- de la quantité de linge

## Duretés d'eau

Zone de dureté	Dureté totale en mg/l	Dureté française °f
douce (I)	0 - 1,5	0 - 15
intermédiaire (II)	1,5 - 2,5	15 - 25
dure à très dure (III)	plus de 2,5	plus de 25

## Anticalcaire

Si votre eau appartient aux zones de dureté II-III, vous pouvez ajouter un anticalcaire pour économiser de la lessive. Le dosage exact est indiqué sur l'emballage. Versez tout d'abord la lessive, puis l'anticalcaire.

Dans ce cas versez la même dose de lessive qu'en zone de dureté I.

## Utilisation de plusieurs produits de lavage

Si vous utilisez plusieurs produits, versez-les dans le compartiment  dans l'ordre suivant :

1. Lessive
2. Anticalcaire
3. Détachant

Cela assure un meilleur entraînement des produits.

# Lessives

## Amidon/assouplissant

### L'amidon

donne au linge une belle tenue et un beau fini.


### Les produits de tenue

sont des amidons synthétiques qui donnent une meilleure tenue au linge.

### L'assouplissant

rend au linge toute sa souplesse et diminue l'électricité statique en cas de séchage en machine.

## Adjonction automatique d'assouplissant, de produit de tenue ou d'amidon liquide



- Versez l'assouplissant, le produit de tenue ou l'amidon liquide dans le compartiment à assouplissant ☼.

**Respectez la hauteur maximale.**

Le produit est entraîné au dernier rinçage. Il reste un peu d'eau dans le compartiment assouplissant ☼ en fin de programme.

Après plusieurs amidonnages automatiques, nettoyez la boîte à produits, en particulier le tuyau d'aspiration.

## Adjonction séparée d'assouplissant, de produit de tenue ou d'amidon liquide

- Dosez et préparez le produit comme indiqué sur l'emballage.
- Versez le produit liquide dans le compartiment ☼ ou pour les produits en poudre ou pâteux, dans le compartiment ☼.
- Tournez le sélecteur de programme sur la position *Rinçage supplémentaire/Amidonnage*.
- Sélectionnez une vitesse d'essorage.
- Pressez la touche *Start/Stop*.

## Décolorer/Teinter

- N'utilisez pas de décolorants dans la machine à laver.
- La fréquence des teintures effectuées doit correspondre à une utilisation domestique moyenne. En effet, le sel utilisé pour la teinture peut attaquer l'acier inoxydable en cas d'utilisation intensive. Veuillez strictement vous conformer aux instructions du fabricant de la teinture.

## Nettoyage du tambour (Info hygiène)

Si vous lavez principalement à basse température et/ou avec de la lessive liquide, du moisi et une odeur désagréable peuvent apparaître dans le lave-linge. Nettoyez le lave-linge à l'aide du programme *Nettoyer machine*. Ceci doit de toute façon être fait lorsque le message **Info hygiène** est affiché.

## Nettoyage de la carrosserie et du bandeau

⚠ Débrancher le lave-linge avant tout nettoyage ou entretien.

⚠ Ne pas asperger le lave-linge avec un jet d'eau.


- Nettoyez la carrosserie et le bandeau avec un détergent doux ou de l'eau savonneuse et séchez avec un chiffon.
- Nettoyez le tambour avec un produit spécial inox.

⚠ N'utilisez pas de détergents contenant des solvants, de produits abrasif, pour vitres ou multi-usages. Ils peuvent endommager la surface en plastique et d'autres pièces.

## Nettoyage de la boîte à produits

Les deux grands compartiments de la boîte à produits sont auto-nettoyants.


Pour des raisons d'hygiène vous devez néanmoins nettoyer régulièrement la boîte à produits.



- Tirez la boîte à produits vers l'avant jusqu'à la butée, enfoncez le bouton de déverrouillage puis sortez complètement la boîte à produits.
- Nettoyez la boîte à produits avec de l'eau chaude.

## Nettoyage et entretien

- Nettoyez le tube d'aspiration.




1. Sortez le tube d'aspiration du compartiment ☒ et nettoyez-le à l'eau chaude. Nettoyez également le tuyau sur lequel le tube d'aspiration est fixé.

2. Remplacez le tube d'aspiration.

Nettoyez le canal d'aspiration particulièrement soigneusement après plusieurs amidonnages. L'amidon liquide peut s'agglutiner.

### Nettoyage du logement de la boîte à produits



- Avec un goupillon, enlevez les restes de produit lessiviel et le dépôt de tartre des buses d'arrivée d'eau de la boîte à produits.

## Nettoyage du distributeur de lessive

Le réservoir doit être nettoyé avant chaque changement de marque de lessive liquide.

### Nettoyage du réservoir et du couvercle

 N'utilisez pas de détergents contenant des solvants, de produits abrasifs, pour vitres ou multi-usages. Ils peuvent endommager la surface en plastique.

- Détachez le réservoir du socle.
- Enlevez le couvercle.
- Enlevez les restes de lessive liquide en rinçant à l'eau chaude.
- Nettoyez le réservoir avec un détergent doux ou de l'eau savonneuse et séchez avec un chiffon doux.
- Nettoyez également la vanne de fond du réservoir.

N'oubliez pas d'adapter la quantité de dosage de base si vous avez changé de produit.

## Nettoyage du tuyau

Normalement il n'est pas nécessaire de nettoyer le tuyau.

Dans le tuyau, il y a de la lessive qui peut suffire pour 2 à 3 lavages. Une fois cette lessive consommée, la nouvelle lessive est utilisée.

Si vous avez des problèmes avec l'ancienne lessive (réactions allergiques), démontez le tuyau et rincez-le bien.

Après le nettoyage, vous pouvez de nouveau remplir le tuyau de lessive et régler la quantité de lessive de base, voir chapitre "Dosage de la lessive liquide" Paragraphe "Mise en service".


## Nettoyage et entretien

### Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau

Ce lave-linge est équipé d'un filtre qui protège l'électrovanne d'arrivée d'eau.

Contrôlez le filtre logé dans le raccord fileté de l'électrovanne Aquasécurité tous les 6 mois. Il y a lieu de rapprocher le contrôle en cas de coupures fréquentes sur le réseau d'alimentation.

- Fermez le robinet d'eau.
- Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.



- Enlevez le joint de caoutchouc **1**.
- Saisissez la languette du filtre **2** à l'aide d'une pince à bec fin et sortez-le.
- Nettoyez le filtre.
- Remontez en sens inverse.

Vissez solidement le raccord fileté sur le robinet et ouvrez ce dernier. Resserrez le raccord fileté en cas de fuite.

Remontez **impérativement** le filtre après le nettoyage.

## Que faire si... . . .

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies ou pannes qui peuvent se produire en utilisation quotidienne. Vous économiserez du temps et des frais en n'appelant pas immédiatement le Service après-vente.

Les tableaux suivants vous aideront à déceler les causes de la panne et à trouver la solution. Prenez garde aux points suivants :

 Les interventions techniques doivent être exécutées exclusivement par des professionnels. Les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

### Impossible de démarrer un programme de lavage

Problème	Cause	Solution
<b>L'écran reste sombre et l'anneau lumineux de la touche <i>Start/Stop</i> ne s'allume pas.</b>	L'appareil n'est pas alimenté.	Vérifiez si – la fiche est branchée. – le fusible est en bon état.
<b>Le système vous demande d'entrer un code.</b>	Le code est activé.	Entrez le code et validez-le. Désactivez le code si vous ne voulez pas que cette question vous soit posée la prochaine fois que vous enclenchez la machine.
<b>L'affichage est sombre.</b>	L'affichage a été coupé automatiquement pour économiser de l'énergie (stand by - veille).	Appuyez sur une touche. La mise en veille est arrêtée.

## Recherche des anomalies

L'écran signale le défaut suivant et le programme est annulé		
Message de défaut	Cause	Solution ①
 <b>Défaut vidange</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– La vidange est bloquée ou obstruée.</li><li>– Le tuyau de vidange est trop haut.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Nettoyez le filtre et la pompe.</li><li>– Hauteur de refoulement max. : 1 m</li></ul>
 <b>Anomalie arrivée d'eau</b>	L'arrivée d'eau est bloquée ou obstruée.	Vérifiez si <ul style="list-style-type: none"><li>– le robinet est suffisamment ouvert.</li><li>– le tuyau d'arrivée est plié.</li><li>– La pression de l'eau est suffisante.</li></ul>
 <b>Défaut aquasécurité</b>	Le système de protection anti-fuites s'est déclenché.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Fermez le robinet.</li><li>– Appeler le service après-vente.</li></ul>
 <b>Défaut technique</b>	Ceci est une anomalie.	Relancez le programme. Si le message d'erreur apparaît de nouveau, appelez le S.A.V.

① Pour éliminer le message d'erreur : mettez le lave-linge hors tension avec la touche ①.

### L'écran indique les messages d'erreur suivants à la fin du programme

Message de défaut	Cause	Solution
Défaut chauff.	Le lave-linge n'a pas pu chauffer.	Relancez le programme. Si le message d'erreur apparaît de nouveau, appelez le S.A.V.
Vérifier dosage	Pendant le lavage, une mousse excessive s'est formée.	Vérifiez : <ul style="list-style-type: none"><li>– la quantité de lessive versée.</li><li>– en cas de dosage liquide automatique, la quantité de dosage de base.</li><li>– Tenez compte des instructions sur l'emballage de la lessive et du degré de salissure du linge.</li></ul>
Info hygiène	Aucun programme de lavage à plus de 60°C n'a été effectué depuis longtemps.	Pour éviter la formation de moisissures et d'odeurs dans votre lave-linge, démarrez le programme <i>Nettoyer machine</i> avec le produit nettoyant spécial Miele ou avec une lessive universelle en poudre.

QUELLAVANTAGE.COM

## Recherche des anomalies

Problèmes lors du dosage de lessive liquide automatique		
Problème	Cause	Solution
<b>Il n'y a pas eu de dosage de lessive liquide.</b>	Le réservoir et le tuyau sont vides.	Verser de la lessive liquide dans le réservoir et remplissez le tuyau avec de la lessive liquide comme décrit au chapitre "Dosage de lessive liquide", paragraphe "Préparer le dosage de lessive liquide". Faites toujours attention à compléter le niveau de lessive liquide à temps.
	Le tuyau est plié ou coincé.	Posez correctement le tuyau.
	La touche <i>Dosage automatique</i> n'a pas été activée.	Vérifiez que la touche <i>Dosage automatique</i> est allumée.
	Si ces causes ne sont pas pertinentes, appelez le SAV.	
<b>Le linge n'est pas propre malgré l'adjonction automatique de lessive liquide.</b>	Dose de lessive liquide insuffisante	Vérifiez si l'aération dans le couvercle du réservoir est bouchée.
	La quantité de dosage de base est trop petite.	Augmentez la quantité de dosage de base et sélectionnez un degré de salissure plus élevé le cas échéant.

## Recherche des anomalies

Problème	Cause	Solution
<b>Le linge n'est pas propre alors que la quantité de dosage de base est correcte.</b>	Les lessives liquides ne contiennent pas d'agent de blanchiment. Les taches de fruit, café ou thé ne sont pas toujours éliminées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A la place de la lessive liquide, utilisez une lessive en poudre contenant des agents blanchissant</li> <li>ou</li> <li>– remplissez le produit correspondant dans le compartiment .</li> </ul>
<b>La lessive liquide a séché.</b>	Le réservoir n'était pas bien fermé.	Nettoyez le réservoir, versez de la lessive liquide et fermez bien le couvercle.
<b>Un mauvais produit a été versé par erreur, par exemple de la lessive en poudre, de la javel ou de l'adoucissant.</b>	Videz le produit du réservoir et nettoyez soigneusement le réservoir et la vanne de fond. Vérifiez si le mauvais produit est déjà passé dans le tuyau. Dans ce cas, vous devez éventuellement nettoyer également le tuyau avec soin.	
<b>Des taches sombres sont visibles dans la lessive liquide.</b>	Il y a des moisissures dans la lessive liquide.	Videz la lessive liquide du réservoir et nettoyez-le bien.

QUELLAVELTING.COM

## Recherche des anomalies

Problèmes d'ordre général		
Problème	Cause	Solution
<b>L'appareil vibre pendant l'essorage.</b>	Les pieds de machine sont mal réglés et ne sont pas bloqués.	Ajustez l'appareil pour qu'il soit bien stable et bloquez les pieds.
<b>Le lave-linge n'a pas essoré le linge comme d'habitude et celui-ci est encore trempé.</b>	A l'essorage final, un balourd trop important a été détecté et la vitesse d'essorage a été réduite automatiquement.	Chargez des pièces de linge de différentes tailles dans le tambour pour une meilleure répartition du linge.
<b>On entend des bruits de pompe inhabituels.</b>	Ce n'est pas un défaut.	Les bruits d'aspiration en début et en fin de vidange sont normaux.
<b>Des résidus de lessive relativement gros restent dans la boîte à produits.</b>	La pression d'eau n'est pas suffisante.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nettoyez le filtre dans le tuyau d'arrivée d'eau.</li> <li>– Activez la fonction programmable "Hydro plus".</li> </ul>
	Les lessives en poudre utilisées avec un anticalcaire ont tendance à coller.	Nettoyez la boîte à produits et mettez à l'avenir d'abord la lessive puis l'anticalcaire.
<b>L'assouplissant n'est pas entraîné complètement ou il reste encore trop d'eau dans le compartiment ☼.</b>	Le tube d'aspiration n'est pas posé correctement ou est obstrué.	Nettoyez le tube d'aspiration, cf. chapitre "Nettoyage et Entretien", Paragraphe "Nettoyage de la boîte à produits".
<b>Une langue étrangère s'affiche.</b>	Une autre langue a été sélectionnée sous "Fonctions programmables" "Langue 🇫🇷".	Réglez la langue usuelle. Le drapeau vous aide à vous repérer.

<b>Résultat de lavage insatisfaisant</b>		
<b>Problème</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
<b>Des résidus élastiques gris adhérent au linge lavé.</b>	Vous avez versé trop peu de lessive. Le linge était taché de graisse (huiles, crèmes).	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Versez davantage de lessive ou utilisez des lessives liquides pour le linge portant ce type de taches.</li> <li>– Avant le prochain lavage, démarrez le programme <i>Nettoyer machine</i> avec le produit nettoyant spécial Miele ou une lessive universelle en poudre.</li> </ul>
<b>Des résidus blancs ressemblant à de la lessive apparaissent sur le linge foncé.</b>	La lessive contient des composants anticalcaires insolubles (zéolithes) qui se sont fixés sur le linge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Essayez d'enlever les résidus de produit avec une brosse sur le linge sec.</li> <li>– Lavez le linge foncé à l'avenir avec de la lessive liquide. Celle-ci ne contient pas de zéolithes.</li> <li>– Lavez les textiles en programme <i>Foncé/jeans</i>.</li> </ul>

QUELLAVELINGE.COM


## Recherche des anomalies

<b>La touche Porte est actionnée mais celle-ci ne s'ouvre pas.</b>	
<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
<b>Le lave-linge n'est pas raccordé électriquement et/ou il n'est pas enclenché.</b>	Branchez la fiche à contact de protection dans la prise et/ou enclenchez le lave-linge avec la touche ①.
<b>La sécurité enfants est enclenchée.</b>	Désactivez la sécurité enfants comme décrit au chapitre "Modification du déroulement du programme".
<b>Le code est activé.</b>	Désactivez le code comme décrit au chapitre "Fonctions programmables" "Paragraphe "Code".
<b>Panne de courant</b>	Ouvrez la porte comme décrit dans le paragraphe suivant.
<b>La porte n'était pas bien enclenchée.</b>	Pressez avec force contre le verrou puis appuyez sur la touche <i>Porte</i> .
<b>Il y a encore de l'eau dans le tambour et le lave-linge ne peut pas vidanger.</b>	Nettoyez le filtre et la pompe de vidange comme décrit dans le paragraphe suivant.
La porte est bloquée dès que le bain dépasse 55°C afin d'éviter toute brûlure.	


### Déverrouillage de porte manuel en cas de vidange obstruée et/ou de panne de courant

- Arrêtez le lave-linge.

Le déverrouilleur de la trappe d'accès au filtre est situé derrière la face avant de la boîte à produits.



- Enlevez le déverrouilleur.



- Ouvrez la trappe d'accès au filtre.

### Vidange obstruée


Si la vidange est obstruée, le lave-linge peut contenir une quantité d'eau assez importante (**max. 25 l**).

⚠ Attention : risque de brûlure si un programme haute température était en cours !

### Vidange

- Placez une baignoire sous la trappe.

Ne dévissez pas complètement le filtre.




- Dévissez le filtre jusqu'à ce que de l'eau s'écoule.

Pour interrompre la vidange :


- refermez le filtre.

## Recherche des anomalies

Dès que l'écoulement d'eau est fini :



- Dévissez complètement le filtre.
- Nettoyez bien le filtre.




- Vérifiez si la turbine tourne facilement. Sinon, enlevez les corps étrangers (boutons, pièces etc.) et nettoyez l'intérieur.
- Remontez le filtre et verrouillez-le bien.

⚠ De l'eau s'écoule du lave-linge si le filtre n'est pas bien remonté et vissé à fond.

Pour éviter de perdre la lessive, versez environ 2 l d'eau par la boîte à produits après avoir nettoyé le filtre. L'eau superflue sera automatiquement vidangée avant le prochain lavage.

### Ouverture de la porte

⚠ Assurez-vous que le tambour est à l'arrêt avant de décharger le linge. Ne mettez jamais les mains dans un tambour qui tourne encore, vous risquez de vous blesser.




- Tirez la languette. La porte s'ouvre.

## Réparations

En cas de pannes auxquelles vous ne pouvez remédier vous-même, contactez :

- le service après-vente de votre revendeur ou
- la ligne Consommateurs Miele.

Veillez indiquer le modèle et la référence de votre lave-linge. Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique placée au-dessus du hublot à l'intérieur de la porte.



## Actualisation de la programmation (diode PC)

La diode PC est prévue pour l'actualisation par un technicien des programmes de lavage en fonction des évolutions techniques prévisibles.

La programmation de votre lave-linge pourra ainsi être adaptée aux progrès en matière de lessive, textiles et procédés de lavage.

Miele vous signalera les possibilités d'actualiser votre lave-linge.

## Conditions et période de garantie

Ce lave-linge bénéficie d'une garantie de 1 an.

Afin d'enregistrer la garantie de votre produit, veuillez remplir notre formulaire d'enregistrement produit en ligne sur le site [www.miele.fr](http://www.miele.fr) dans la rubrique "Les services" ou nous renvoyer la carte constructeur jointe.


Vous trouverez de plus amples informations sur les conditions de garantie dans le livret de garantie.

## Accessoires en option

Les accessoires de ce lave-linge sont disponibles chez les revendeurs Miele ou au SAV Miele.

# Installation

## Vue de face



① Tuyau d'arrivée d'eau avec Aquasécurité

② Branchement électrique

③ - ⑥ Tuyau de vidange souple (avec crosse pivotante et amovible) et les différentes évacuations possibles

⑦ Bandeau de commande

⑧ Boîte à produits


⑨ Porte

⑩ Trappe d'accès au filtre, à la pompe et au déverrouillage manuel

⑪ Prises de main pour le transport

⑫ Quatre pieds à vis réglables en hauteur

## Vue de l'arrière



- ① Couvercle en saillie avec prises de main pour le transport
- ② Branchement électrique
- ③ Tuyau d'arrivée d'eau avec aquasécurité
- ④ Tuyau de vidange
- ⑤ Fixation de transport pour le tuyau d'arrivée et de vidange
- ⑥ Sécurités avec tiges de transport
- ⑦ Fixation de transport pour les tuyaux d'arrivée et de vidange et support pour tiges de transport
- ⑧ Tuyau pour le dosage automatique de lessive liquide

# Installation

## Lieu d'installation

Un plancher en béton est le mieux adapté. Il ne transmet pas de vibrations, contrairement à un plancher en bois ou un sol "mou".

Attention :

- Installez toujours l'appareil d'aplomb et de façon stable.
- Evitez d'installer la machine sur des revêtements de sol mous, car elle pourrait vibrer pendant l'essorage.

Sur un plancher en bois :

- placez l'appareil sur une planche en bois (59x52x3 cm minimum). Cette planche devra recouvrir le plus de solives possible ; vissez-la sur elles et non pas uniquement sur les lattes de plancher.

Installez la machine dans la mesure du possible dans un angle de la pièce. La stabilité du plancher y est meilleure.

⚠ En cas d'installation sur socle (en béton ou maçonnerie) **il faut** bloquer le lave-linge avec des attaches livrables chez les revendeurs agréés et au SAV Miele. Sinon le lave-linge peut tomber du socle à l'essorage.

## Transport du lave-linge jusqu'au lieu d'installation

Pour le transport de l'appareil du socle d'emballage au lieu d'installation, utilisez les prises de main avant (en bas) et arrière (au niveau du couvercle).


⚠ Les pieds de machine et le sol doivent être secs, sinon l'appareil risque de déraiper lors de l'essorage.

## Démontage des sécurités de transport




- Enlevez les sécurités gauche et droite.


1. Tirez sur la sécurité en la prenant par le bouchon.
2. Débloquez l'ergot supérieur avec un tournevis.




- Tournez la tige de transport gauche de 90° à l'aide de la clé à fourche fournie



- Tournez la tige de transport droite de 90°,




- puis sortez-la.




- puis sortez-la.

## Installation

⚠ Après avoir enlevé les tiges de transport, refermez les orifices. S'ils ne sont pas obturés, ils peuvent présenter un risque de blessure.



- Obturez les orifices avec les bouchons.



- Fixez les tiges de transport sur la paroi arrière. Vérifiez que l'ergot supérieur est bien au-dessus de la fixation.

⚠ Le lave-linge ne doit pas être transporté sans sécurités de transport.

Conservez par conséquent les sécurités de transport. Elles doivent être remontées avant le transport de l'appareil, par exemple pour un déménagement.

### Mise en place des sécurités de transport

Le remontage se fait en sens inverse du démontage.


## Calage

La machine doit être d'aplomb afin de garantir un fonctionnement parfait.


Une installation non conforme augmente la consommation d'eau et d'électricité et la machine peut se déplacer.

## Dévisage et blocage des pieds

Compensez les inégalités du sol avec les quatre pieds à vis. Les pieds sont livrés totalement vissés.



- Desserrez le contre-écrou **2** dans le sens des aiguilles d'une montre avec la clé multiple fournie. Dévissez le contre-écrou **2** avec le pied **1**.



- Vérifiez avec un niveau à bulle que le lave-linge est d'aplomb.
- Maintenez le pied **1** avec une pince multiprises. Serrez le contre-écrou **2** à fond contre la carrosserie avec la clé multiple.

⚠ Serrez les quatre contre-écrous contre la carrosserie. Vérifiez également les pieds qui n'ont pas été dévissés lors de l'ajustage de l'appareil. Sinon la machine risque de se déplacer.

# Installation

## Encastrement sous un plan de travail

Le montage du jeu d'encastrement\* et du cadre de superposition\* doit être exécuté par un professionnel.

- Un **jeu d'encastrement\*** est nécessaire. La tôle de protection fournie avec le jeu d'encastrement\* remplace le couvercle de l'appareil. Il est impératif de monter cette tôle de protection pour des raisons de sécurité électrique.
- Pour une hauteur de plan de travail de 900/910 mm, un cadre de surélévation\* en option est indispensable.
- Installez l'arrivée d'eau, la vidange et le branchement électrique à proximité de l'appareil. Ils doivent être accessibles.


Une notice de montage est fournie avec le jeu d'encastrement.

## Colonne lave-linge/sèche-linge

Il est possible de constituer une colonne en superposant un sèche-linge Miele sur votre lave-linge. A cet effet utilisez un cadre de superposition WTV\* en option.

Les pièces marquées d'un \* sont livrables contre supplément chez les revendeurs agréés ou au SAV Miele.

## Dimensions :




**a** Distance de sécurité mur/sèche-linge : minimum 2 cm

**b** Hauteur :  
cadre de superposition avec plan de travail : env. 169 cm  
cadre de superposition sans plan de travail : env. 170 cm

## Distributeur de lessive

A la livraison le distributeur de lessive est rangé dans le tambour.

- Ouvrez la porte (le lave-linge doit être sous tension).
- Sortez le distributeur de lessive.



- ① Réservoir (capacité 5 l)
- ② Couvercle
- ③ Le tuyau (2 m) est situé à l'arrière du lave-linge
- ④ Socle

Matériel de fixation fourni :


- Collier de serrage pour fixer le tuyau sur le raccord sous le réservoir.
- 2 vis, pour fixer le socle de façon stable.

## Où installer le distributeur de lessive

⚠ Pour des raisons de sécurité, le distributeur de lessive ne doit pas être installé au-dessus des prises, commutateurs, lampes, etc. et uniquement à une distance de sécurité de 60 cm.

Le distributeur de lessive liquide doit être facilement accessible pour pouvoir rajouter de la lessive liquide facilement.

Il existe plusieurs possibilités d'implantation.




- ① sur le couvercle du lave-linge
- ② sur une étagère à côté du lave-linge
- ③ dans un meuble bas, à côté du lave-linge
- ④ fixation au mur avec un support spécial

# Installation

## Montage du tuyau

⚠ Le tuyau ne doit être ni plié, ni coincé, ni abîmé.  
Le bouchon à l'extrémité du tuyau ne doit être enlevé qu'à la fin. Les salissures pourraient sinon endommager la pompe.

- Posez le distributeur à l'endroit prévu.
- Desserrez le tuyau de l'arrière du lave-linge et tirez-le jusqu'au distributeur.
- Desserrez le réservoir du socle et dévissez le réservoir.
- Enlevez le bouchon de l'extrémité du tuyau.



- Fixez le tuyau au raccord du bas du socle avec le collier de serrage fourni.

Si le tuyau est trop long, vous pouvez le disposer en boucle souple derrière le lave-linge.

## Accessoires en option

Un tuyau flexible de 5 m de long est disponible en accessoire chez les revendeurs Miele ou au SAV Miele.


La quantité de dosage lors de la première mise en service est augmentée à 215 ml.

## Montage du socle


⚠ Les vis fournies **doivent** être utilisées pour le fixer sur le couvercle du lave-linge.

D'autres vis pourraient endommager le lave-linge.

Fixez **impérativement** le tuyau sous le socle avant de fixer le socle.



- Enlevez les deux bouchons de caoutchouc avec un tournevis fin.



- Fixez le socle à la main avec les vis **fournies**
- Remettez les bouchons dans les trous.
- Posez le réservoir sur le socle et pressez-le pour le fixer.

QUELAVELINGE.COM

# Installation

---

## L'Aquasécurité Miele

Le système Aquasécurité Miele vous protège contre les risques de dégâts des eaux liés au lave-linge.

Ce système comporte trois éléments :

- 1) le tuyau d'arrivée d'eau
- 2) l'électronique et le carter
- 3) le tuyau de vidange

### 1) Le tuyau d'arrivée d'eau

- L'électrovanne de sécurité supplémentaire

Elle fonctionne comme un robinet automatique et est logée dans le boîtier de l'arrivée d'eau.

- La protection contre l'éclatement de l'électrovanne de sécurité du tuyau

La pression d'éclatement du corps de vanne est comprise entre 7.000 et 10.000 kPa.

- La gaine de protection du tuyau d'arrivée d'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau est protégé par une gaine qui récupère les fuites d'eau et les dirige vers la tôle de réception. Un interrupteur à flotteur coupe l'électrovanne. L'arrivée d'eau est coupée et l'eau se trouvant dans la cuve est vidangée.

### 2) L'électronique et le carter

- La tôle de fond

Les fuites d'eau liées à une mauvaise étanchéité du lave-linge sont recueillies dans la tôle de fond. Un interrupteur à flotteur coupe les vannes d'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau est coupée et l'eau se trouvant dans la cuve est vidangée.

- La sécurité anti-débordement


Ceci évite que le lave-linge déborde suite à une arrivée d'eau incontrôlée. Si le niveau d'eau dépasse d'un certain niveau, la pompe de vidange est réactivée et l'eau est vidangée de façon contrôlée.

### 3) Le tuyau de vidange


Le tuyau de vidange est protégé par un système d'aération. Ceci permet d'éviter que le lave-linge soit vidé par siphonnage.

## Arrivée d'eau

⚠ Cette électrovanne contient des composants électriques. Elle ne doit donc pas être installée à un endroit où elle pourrait être aspergée, par exemple sur une douche ou une baignoire. Dans ce cas, utilisez un tuyau flexible métallique pour rallonger le tuyau d'eau. Disponible chez les revendeurs spécialisés Miele ou au SAV Miele.



**Ne la plongez pas dans l'eau !**



**N'endommagez pas la gaine de protection du tuyau d'arrivée d'eau.**

Le branchement du lave-linge à la conduite d'arrivée d'eau potable peut s'effectuer sans antiretour car il est construit suivant les normes DIN.

La pression doit impérativement être comprise entre 100 kPa et 1.000 kPa. En cas de pression supérieure à 1.000 kPa, l'installation d'un réducteur de pression est indispensable.

Pour le raccordement, l'utilisateur doit prévoir des robinets d'arrêt avec raccord fileté  $\frac{3}{4}$  (20/27). Si vous ne disposez pas d'un robinet de ce type, faites-le monter par un installateur agréé.

⚠ Le raccord fileté est sous pression. Contrôlez par conséquent si le raccordement est étanche en ouvrant lentement le robinet d'eau. Modifiez éventuellement la position du joint et du raccord fileté.

Ce flexible n'est **pas** conçu pour un raccordement en eau chaude.

## Entretien

En cas de remplacement, n'utilisez que le **système Aquasécurité Miele**.

Le filtre logé dans l'écrou fileté de l'électrovanne de l'Aquasécurité ne doit pas être enlevé car il protège les électrovannes d'arrivée d'eau.

## Accessoires : rallonge

Un tuyau flexible de 1,5 m de long est disponible en accessoire chez les revendeurs Miele ou au SAV Miele.

Ce flexible présente une pression d'éclatement supérieure à 14.000 kPa et peut être utilisé comme rallonge flexible du tuyau d'arrivée d'eau.

# Installation

## Vidange

Le bain est vidangé par une pompe de vidange d'une hauteur de refoulement de 1 m. Posez le tuyau sans coude, afin de ne pas gêner la vidange. La crosse aménagée à l'extrémité du tuyau est pivotante et amovible.

Le tuyau peut être allongé jusqu'à 5 m. Il est disponible auprès du SAV Miele ou des revendeurs spécialisés.

Pour les hauteurs de vidange supérieures à 1 m (jusqu'à 1,8 m de hauteur de refoulement maximale) une autre pompe de vidange est disponible auprès des revendeurs spécialisés Miele ou du SAV Miele.

### Possibilités de vidange :

1. Suspension dans un lavabo ou un évier :

#### Attention :


- Bloquez le flexible pour éviter qu'il ne dérape.
- Si le bain est vidangé dans un lavabo, il faut qu'il s'écoule suffisamment vite. Sinon l'eau risque de déborder ou une partie de l'eau vidangée risque d'être réaspirée dans le lave-linge.

2. Raccordement à un tuyau d'évacuation plastique avec manchon caoutchouc (siphon non indispensable).

3. Evacuation dans une vidange au sol (puits d'écoulement).

4. Raccordement à un lavabo avec raccord plastique.

#### Attention :



- ① Embout
  - ② Ecrou moleté pour évier
  - ③ Collier de serrage
  - ④ Extrémité du tuyau
- Fixez l'embout ① avec l'écrou moleté ② sur le siphon du lavabo.
  - Enfoncez l'extrémité du tuyau ④ sur l'embout ①.
  - Fixez le collier de serrage ③ juste derrière l'écrou moleté avec un tournevis.

## Branchement électrique

Ce lave-linge est livré avec un cordon d'alimentation équipé d'une prise, prêt à être branché en monophasé ~ 230 V 50 Hz.

Ne raccordez cet appareil qu'à une prise avec mise à la terre.

La prise avec mise à la terre doit toujours être accessible pour pouvoir débrancher le lave-linge de l'alimentation électrique.

Le branchement doit être conforme aux normes EDF.

Il est interdit de brancher l'appareil en utilisant des rallonges, boîtiers multiprises, etc. pour éviter tout risque d'incendie potentiel.

Il est recommandé de monter en amont de l'appareil un disjoncteur différentiel avec courant de déclenchement à 30 mA.

Dans ce cas utiliser uniquement un disjoncteur de type A .

La plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et le fusible. Comparez ces indications avec celles de votre réseau électrique.

# Données de consommation

		Charge	Données de consommation		
			Energie en kWh	Eau en l	Durée Normal
<b>Coton</b>	90°C	7,0 kg	2,20	52	2 h 29 min
	60°C	7,0 kg	1,33	52	1 h 59 min
	60°C	3,5 kg	1,00	45	1 h 59 min
	Eco <sup>60*</sup>	7,0 kg	0,82	52	2 h 59 min
	Eco <sup>60*</sup>	3,5 kg	0,82	45	2 h 59 min
	40°C	7,0 kg	0,84	67	2 h 29 min
	40°C	3,5 kg	0,73	45	2 h 29 min
	Eco <sup>40</sup>	7,0 kg	0,70	52	2 h 59 min
Eco <sup>40*</sup>	3,5 kg	0,58	45	2 h 59 min	
<b>Synthétique</b>	40°C	3,5 kg	0,56	50	1 h 52 min
<b>Délicat</b>	30°C	2,0 kg	0,38	69	59 min
<b>Laine</b> 🐑	30°C	2,0 kg	0,23	39	39 min
<b>Imperméabilisation</b>	40°C	2,5 kg	0,35	12	40 min
<b>Express 20</b>	40°C	3,5 kg	0,32	30	20 min
<b>Couettes plumes</b>	40°C	2,5 kg	0,70	43	1 h 24 min
<b>Oreiller</b>	60°C	1,0 kg	0,90	44	1 h 17 min
<b>Textile matelassé</b>	40°C	2,0 kg	0,60	39	1 h 28 min
<b>Voilages</b>	40°C	2,0 kg	0,45	38	53 min
<b>Peignoirs</b>	60°C	6,0 kg	1,65	80	1 h 46 min
<b>Nettoyer machine</b>	75°C	0 kg	0,80	42	43 min
<b>Automatic plus</b>	40°C	5,0 kg	0,52	62	1 h 29 min
<b>Chemises</b>	60°C	2,0 kg	0,95	59	1 h 11 min
<b>Textile foncé/jeans</b>	40°C	3,0 kg	0,60	52	1 h 11 min
<b>Hygiène</b>	60°C	7,0 kg	1,70	80	2 h 35 min
<b>Intensif plus</b>	60°C	7,0 kg	1,65	72	2 h 47 min

## Remarque sur les essais comparatifs :

- \* Programme de test suivant EN 60456 et étiquette énergie conforme à la directive 1061/2010

Les consommations peuvent différer des valeurs annoncées en fonction de la pression, dureté et température d'entrée d'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité du linge, des variations de tension sur le réseau et des options sélectionnées.

QUELLAVELINGE.COM

## Caractéristiques techniques

Hauteur	850 mm
Largeur	595 mm
Profondeur	615 mm
Profondeur porte ouverte	993 mm
Hauteur d'encastrement	820 mm
Largeur d'encastrement	600 mm
Profondeur d'encastrement	650 mm
Poids	98 kg
Capacité	7 kg de linge sec
Tension	Voir plaque signalétique
Puissance de raccordement	Voir plaque signalétique
Fusible	Voir plaque signalétique
Données de consommation	cf. chapitre consommations
Pression d'eau min. au robinet	100 kPa (1 bar)
Pression d'eau max.	1 000 kPa (10 bar)
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	1,60 m
Longueur du tuyau de vidange	1,50 m
Longueur du cordon d'alimentation	1,60 m
Hauteur de refoulement max.	1,00 m
Longueur de refoulement max.	5,00 m
Labels de conformité	Voir plaque signalétique

Avec les fonctions optionnelles, vous pouvez adapter l'électronique du lave-linge à différents besoins. Vous pouvez modifier les fonctions optionnelles à tout moment.

## Ouvrir les fonctions optionnelles

### Condition :

- Le lave-linge est mis en marche.
- Le lave-linge est fermé.
- Pressez simultanément les touches *Départ différé* (<) et *Vitesse d'essorage* (>) jusqu'à ce que l'affichage indique :

Langue ↗ ...

Vous êtes à présent dans les fonctions optionnelles.

## Sélectionner une fonction optionnelle

- Pressez la touche *Vitesse d'essorage* (>) ou *Départ différé* (<) jusqu'à ce que la fonction optionnelle souhaitée soit affichée.
- La touche *Départ différé* (<) fait défiler la liste de sélection vers le haut.
- La touche *Vitesse d'essorage* (>) fait défiler la liste de sélection vers le bas.
- Pressez la touche *Température* (OK), pour modifier la fonction de programmation affichée.

## Modifier la fonction optionnelle

- Pressez la touche *Vitesse d'essorage* (>) pour afficher les différentes options de la fonction optionnelle.

L'option sélectionnée est suivie d'une coche ✓.

- Dès que l'option souhaitée est affichée pressez la touche *Température* (OK) pour l'activer.

## Quitter la fonction optionnelle

- Pressez la touche *Vitesse d'essorage* (>) ou *Départ différé* (<), jusqu'à ce que **Retour** soit affiché.
- Appuyez sur la touche *Température* (OK).

## Langue ↗

Vous pouvez choisir entre plusieurs langues pour l'affichage.

Le drapeau derrière le mot *Langue* sert de repère, au cas où une langue que vous ne comprenez pas aurait été programmée.

La langue sélectionnée est enregistrée.

# Fonctions optionnelles

---

## Dosage de base

Il peut être nécessaire de modifier la quantité de dosage pour le dosage automatique de lessive liquide lorsque vous changez de produit pour le dosage automatique.

Vous trouverez des informations plus précises au chapitre "Dosage de lessive liquide" "Dosage de base".

## Total consommation

Indication consommations d'énergie et d'eau cumulées.

### Energie

Indication de la consommation d'énergie cumulée

### Eau

Indication de la consommation d'eau cumulée

### Fonction mise à zéro

Les consommations cumulées sont remises à zéro.

## Hydro plus

Vous pouvez augmenter la quantité d'eau utilisée dans les programmes de lavage.

Vous avez le choix entre quatre possibilités :

## désactivé

(réglage d'usine)

Le niveau d'eau n'est pas augmenté.

## Hydro +

Le niveau d'eau est augmenté (plus d'eau) au lavage et au rinçage.

## Rinçage suppl.

Un rinçage supplémentaire est effectué.

## Hydro+ / rinçage sup

L'augmentation du niveau d'eau au lavage et au rinçage et un rinçage supplémentaire.

## Extra silencieux

Si vous lavez pendant la nuit, vous pouvez réduire plus encore l'émission sonore de votre lave-linge.

Si *Extra silencieux* est sélectionné, l'essorage n'est pas effectué et *Arrêt cuve pleine* est activé. La durée du programme est allongée.

### Désactiver l'arrêt cuve pleine

Sélectionnez la vitesse d'essorage final avec la touche *Vitesse d'essorage*.

A la livraison, la fonction de programmation *Extra silencieux* est désactivée.

## Rythme délicat

Lorsque la fonction rythme délicat est activée, le rythme du tambour est plus lent, pour laver les textiles peu sales avec plus de douceur.

Vous pouvez activer le rythme Délicat en programmes *Coton* et *Synthétique*.

A la livraison, le rythme délicat est désactivé.

## Refroidissement bain

Une entrée d'eau supplémentaire intervient en fin de lavage pour refroidir le bain.

Le refroidissement du bain s'effectue à 95°C et 75°C.

Il est conseillé d'activer le refroidissement du bain dans les cas suivants :

- pour éviter tout risque d'ébullition si le tuyau d'évacuation est fixé dans un lavabo ou un évier.
- dans les bâtiments non pourvus d'un tuyau d'évacuation conforme à DIN 1986.

A la livraison, le refroidissement du bain est désactivé.

## Code

Le code protège votre lave-linge contre une utilisation non autorisée.

### Activer le code

- Sélectionnez activer et validez avec la touche *Température* (OK)

Vous êtes prié de saisir un code. Le code est **125** et ne peut pas être modifié.

- Pressez la touche *Vitesse d'essorage* (>) ou *Départ différé* (<), jusqu'à ce que le premier chiffre soit juste.
- Pour valider le premier chiffre, pressez la touche *Température* (OK).

- Répétez l'opération jusqu'à ce que les trois chiffres soient saisis.

- Appuyez sur la touche *Température* (OK).

### Utiliser le lave-linge avec le code

Dès que vous mettez l'appareil en marche celui-ci vous demande le code.

- Entrez le code de verrouillage comme décrit précédemment et validez-le.

Le lave-linge peut de nouveau être utilisé.

### Désactiver le code

Procédez comme pour l'activation du code.

# Fonctions optionnelles

---

## Unité de température

Vous pouvez afficher la température en degrés °C/*Celsius* ou °F/*Fahrenheit*.

°C/*Celsius* est réglé en départ usine.

## Signal sonore

Lorsque le signal sonore est activé, un signal retentit à la fin du programme ou à l'arrêt cuve pleine.

Vous disposez de deux réglages du volume du signal sonore :

### désactivé

(réglage d'usine)

Le signal sonore est désactivé.

### normal

Le signal sonore retentit à la fin du programme et en arrêt cuve pleine au volume *normal*.

### fort

Le signal sonore retentit à la fin du programme et en arrêt cuve pleine au volume *fort*.

## Bip de validation

L'actionnement d'une touche est confirmé par un bip de validation.

A la livraison, le bip de validation est désactivé.

## Luminosité

Vous disposez de 10 positions de réglage de la luminosité.

La barre vous indique le réglage.

A la livraison, la position 5 est réglée.

La luminosité est modifiée dès que vous sélectionnez une position différente.

## Contraste

Vous disposez de 10 positions de réglage du contraste.

La barre vous indique le réglage.

A la livraison, la position 5 est réglée.

Le contraste est modifié dès que vous sélectionnez une position différente.

## Veille

Pour économiser l'énergie, l'affichage s'assombrit après 10 minutes et la touche *Start/Stop* clignote lentement .

L'écran s'assombrit de manière générale lorsque :

- aucune sélection n'est effectuée 10 minutes après la mise en marche.
- 10 minutes se sont écoulées depuis la fin du programme.

Pour réactiver l'écran, appuyer sur n'importe quelle touche.

Vous pouvez également choisir si l'écran doit être éteint ou allumé pendant le déroulement du programme.

### **activé**

La fonction de veille est activée. L'écran est éteint 10 minutes après le démarrage du programme.

### **désactivé pdt fonct.**

(réglage d'usine)

La fonction de veille est désactivée. L'écran reste allumé pendant le déroulement du programme.

## Mémoire

Le lave-linge enregistre les réglages sélectionnés (programme, température, vitesse d'essorage et options) après le démarrage du programme.

A la mise en marche suivante, le lave-linge affiche les paramètres enregistrés.

La fonction mémoire est désactivée sur la machine livrée.

## Infroissable

La fonction Infroissable permet de réduire la formation de plis après la fin du programme.

Le tambour tourne encore 30 minutes après le programme.

Le lave-linge peut être ouvert à tout instant.

### **activé**

(réglage d'usine)

La fonction Infroissable est activée.

### **désactivé**

La fonction Infroissable est désactivée.

## Accessoires en option

---

La marque Miele est une référence en matière de soin du linge. Les lave-linge Miele vous offrent de nombreux programmes spéciaux dont le déroulement est spécialement mis au point pour des textiles spécifiques. Avec le développement de sa propre série de produits de lavage et de soin du linge (CareCollection), Miele vous propose un système unique pour le lavage et l'entretien de votre linge.

Voici une présentation des produits de la CareCollection Miele pour le linge. Vous pouvez commander ces articles et bien d'autres encore sur Internet :



Vous pouvez également commander ces produits au service après-vente.

### CareCollection

#### Lessives spéciales Miele

##### Textile moderne

La lessive "Textile moderne" permet de laver et d'entretenir efficacement les vestes d'extérieur imperméables et respirantes.

##### Textile sport

La lessive spéciale Textile sport Miele nettoie les vêtements de sport et les tissus en microfibre avec beaucoup de douceur. Votre linge est rafraîchi rapidement, les mauvaises odeurs sont éliminées.

##### Duvets

Cette lessive spéciale contient des tensio-actifs doux et des agents actifs naturels pour conserver la souplesse des plumes et ainsi le volume des duvets, couettes, oreillers.

##### Liquide imperméabilisant

Le liquide imperméabilisant Miele enveloppe les fibres textiles et leur donne un effet hydrofuge, coupe-vent et antisalissant sans rendre la surface des vêtements collante. Le textile conserve entièrement ses propriétés respirantes et son élasticité.

### Lessive UltraWhite

La lessive universelle Miele en poudre convient particulièrement au lavage du linge blanc et clair et du linge très sale.

### Lessive UltraColor

La lessive couleurs UltraColor Miele convient particulièrement au lavage de linge de couleur ou noir. Sa composition chimique permet d'éliminer les taches dès les basses températures. Vos tenues favorites gardent leur éclat et ne déteignent pas.

### Lessive pour textiles délicats

Pour laver particulièrement délicatement votre linge précieux, comme la laine et la soie, utilisez la lessive "Textiles délicats". Sa formule spéciale lave parfaitement dès 20°C et préserve les couleurs de votre linge fin.

### Adoucissant

L'adoucissant Miele donne à votre linge une bonne odeur de propreté, particulièrement fraîche et naturelle. Il empêche que le linge se charge en électricité statique au séchage et rend le linge extrêmement doux et agréable au toucher.

QUELLAVELINGE.COM

## **MIELE France**

### **Siège social**

**93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX**

9 av. Albert Einstein - Z. I. du Coudray

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

### **Galerie Miele Paris**

55, Boulevard Malesherbes

75008 Paris



Internet

[www.miele.fr](http://www.miele.fr)



La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires  
et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

## **Siège en Allemagne**

**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh