



Guide d'installation et d'utilisation

Cet appareil, réservé à un usage exclusivement domestique, a été conçu pour le lavage et le séchage de linge.

Très important : Veuillez lire très attentivement ce Guide d'Installation et d'Utilisation avant d'installer et d'utiliser ce lave-linge séchant. Vous trouverez à l'intérieur du tambour la documentation et tous les accessoires.






Les croquis figurant dans ce guide d'Installation et d'utilisation sont accompagnés des textes correspondants.

1

Installation




- 1.1 Déballage** (1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3). Dévissez les vis de débridaage et les éléments d'immobilisation de l'appareil, utilisés pour le transport.
- 1.2 Raccordement à l'arrivée d'eau** (1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3). Si votre Lave-linge séchant permet le raccordement à une entrée d'eau chaude, raccordez l'extrémité coudée rouge à la prise d'eau chaude (1.2.4). Utilisez toujours les tuyaux d'alimentation neufs fournis avec l'appareil. Les tuyaux d'arrivée d'eau ayant déjà servis ne doivent pas être utilisés.
- 1.3 Vidange.** Installez le tuyau de vidange, en veillant à bien respecter les indications du croquis.
- 1.4 Mise à niveau.** Veillez à bien stabiliser le lave-linge séchant, pour réduire les bruits et éviter son déplacement. Nous vous recommandons de : 1) stabiliser et mettre à niveau les pieds arrières (1.4.1) ; 2) installer le lave-linge séchant dans son emplacement définitif (1.4.2) ; 3) stabiliser et mettre à niveau les pieds avant (1.4.3).
- 1.5 Raccordement électrique.** Veillez à respecter les renseignements figurant sur la plaque signalétique de l'appareil (1.5).
- 1.6 Installation sous plan.** Si vous pour encastrer le lave-linge séchant il vous faut enlever le capot, contactez votre revendeur ou le Service d'Assistance Technique. Sur les lave-linge séchant encastrés, la fiche de prise de courant doit être accessible après l'installation. Dimensions d'encastrement à respecter : 600x600x850.

Le bac à produits est divisé en différents compartiments : lavage , prélavage  et adoucissant .

Tous les lave-linge sont prévus de fonctionner avec de la lessive en poudre (2.2.2). Si vous souhaitez utiliser de la lessive liquide (2.2.3), attrapez avec deux doigts la languette bleue (2.2.4), qui ressort du fond du compartiment de lavage et tirez vers l'extérieur jusqu'à la butée. Lâchez ensuite la trappe rabattable qui, en restant en position verticale (2.2.5), empêchera que la lessive liquide s'échappe. Si vous utilisez de la lessive en poudre, cette trappe doit rester ouverte. Placez-la, pour ce faire, en position horizontale en appuyant avec un doigt sur la languette supérieure et poussez-la vers le fond jusqu'à la butée.




Veillez à ne pas dépasser la marque MAX gravée sur la paroi du compartiment adoucissant.




- 2.3 Allumage et choix du programme de lavage-séchage.** Choisir le programme de lavage (2.3.1) avec la commande en consultant d'abord le tableau des programmes. Pour sélectionner le temps de séchage, presser la touche de séchage  (2.3.2). Sur l'écran s'affiche le temps, qui augmente à chaque pression du bouton.

Mode 1 : en maintenant la pression sur le bouton → le temps de séchage augmente de 10 en 10 minutes.

Modèle type "a" → de 10 min à 180 min. Modèles type "b" et "c" → de 10 min à 240 min.

Mode 2 : Presser une fois le bouton → le temps augmente de 1 minute à chaque pression.

- 2.4 Sélection de vitesse d'essorage.** Vous pouvez sélectionner la vitesse d'essorage ou l'éliminer  (2.4.1, 2.4.2). Si vous sélectionnez Anti-froissage/Flot , l'appareil s'arrête avant le dernier essorage, l'eau demeurant à l'intérieur de la cuve. Appuyez  pour que le programme procède à la vidange et à l'essorage final.

- 2.5 Fonctions complémentaires. Repassage facile** , **rinçage plus**  et **programme rapide** .


2

Mode d'emploi




- 2.1 Ouverture du hublot.** Ouvrez le hublot.
- 2.2 Produit lessiviel et additifs.** Avant d'introduire le linge dans le tambour, triez-le selon la couleur, le degré de salissure et le type de textile.



2.6 Départ différé . Possibilité de différer le départ du lavage. Vous avez la possibilité de retarder le départ de votre programme afin de bénéficier du tarif **Heures Creuses**. Pour avoir accès à cette fonction, sélectionnez **HC**.

2.7 Mise en route ou pause 

2.8 Verrouillage . Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour activer le verrouillage et éviter ainsi toute manipulation par les enfants. Pour désactiver le verrouillage, appuyez à nouveau sur cette même touche pendant 3 secondes.


2.9 Processus de lavage et/ou séchage.

Vous pouvez vérifier la phase du programme.

Recommandations :


Après avoir correctement installé votre lave-linge séchant, procédez à un nettoyage préalable et vérifiez son bon fonctionnement (lavage normal, sans linge et à 90°C). Utilisez un filet à linge pour laver les petites pièces fragiles : mouchoirs et lingerie.

Avertissements :

1. Si vous avez besoin d'ajouter ou de retirer certains vêtements, appuyez sur  et vérifiez que le niveau de l'eau n'est pas supérieur au débordement de la porte.

2. Les fonctions complémentaires ( et ) augmentent le temps de lavage.

3. Le cycle de lavage une fois achevé, vous devez attendre 2 minutes avant de pouvoir ouvrir le hublot et vérifiez que le voyant STOP clignote.

 Une fois le programme de séchage terminé, comme le lave-linge séchant est très chaud, il est conseillé d'attendre au moins 2 minutes pour éviter tout risque de brûlure.

3

Maintenance



3.1 Nettoyage du bac à produits. Nous vous recommandons de procéder à son nettoyage une fois par mois.

3.2 Nettoyage du filtre. Nous vous recommandons de procéder à son nettoyage une fois par an.

Pour nettoyer l'extérieur du lave-linge séchant, n'utilisez pas de produits abrasifs. Séchez-le bien avec un chiffon doux.

4

Diagnostic



4.1 Le lave-linge séchant est muni d'un système de diagnostic, qui détecte toute incidence et prévient l'utilisateur, en affichant le problème sur l'écran ou en faisant clignoter les témoins lumineux sur le bandeau de commande.

4.1.1 Le lave-linge séchant ne se remplit pas d'eau. Vérifiez l'arrivée d'eau, que le robinet est ouvert ou nettoyez le filtre d'entrée.

4.1.2 Il ne vidange pas et n'essore pas. Vérifiez l'état du filtre.

4.1.3 Il n'essore pas. Répartissez correctement le linge dans le tambour et lancez à nouveau le programme d'essorage.

4.1.4 Il ne démarre pas. Vérifiez que le hublot soit bien fermé.

4.1.5 En cas d'affichage d'un autre code. Adressez-vous au Service Technique.

4.2 Vibrations ou bruits. Vérifiez l'installation (1.1 et 1.4 du présent Manuel).

4.3 Il reste de l'eau dans le bac à produits. Vérifiez que le bac à produits soit bien propre (3.1).

5

Sécurité




- La pression de l'eau doit se situer entre 0,05 et 1MPa (0,5 à 10 Kg/cm²).
- Ne pas utiliser de rallonge ni d'adaptateur pour brancher le lave-linge séchant au secteur.
- L'installation électrique doit être capable de résister à la puissance maximale mentionnée sur la plaque signalétique et la prise doit être dûment reliée à la terre.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le Service Après-Vente ou du personnel dûment qualifié, afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne pas manipuler l'intérieur du lave-linge séchant. En cas de problème, que vous ne pouvez pas résoudre à l'aide de ce Guide d'Installation et d'Utilisation, appelez le Service Technique.



- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas faire sécher dans le sèche-linge à tambour du linge non préalablement lavé.
- Le linge portant des taches d'huile de cuisine, d'acétone, d'alcool, d'essence, de kérosène, d'anti-taches, de white-spirit, de cires et de produits pour enlever la cire, ou similaires, doit être lavé à l'eau chaude, avec une dose supplémentaire de produit lessiviel, avant de le faire sécher dans le sèche-linge à tambour.
- Ne pas faire sécher dans le sèche-linge à tambour du linge en mousse (mousse de latex), ni bonnets de bain, ni toiles imperméables, ni du linge doublé de mousse, ou similaires.
- Veillez à utiliser les assouplissants et autres additifs de lavage conformément aux instructions du fabricant.
- Ne jamais installer l'appareil derrière une porte fermée à clé, une porte coulissante ou munie d'une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge à tambour.
- Le dernier cycle de séchage, dans un sèche-linge à tambour, a lieu sans chaleur (cycle de refroidissement), pour ne pas endommager le linge.
Ne jamais arrêter le sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins de sortir rapidement tout le linge de l'appareil et de l'étendre aussitôt, afin de permettre la dissipation de la chaleur.



Le lave-linge séchant a été conçu dans un souci de respect de l'environnement.

Respectez l'environnement. Chargez votre lave-linge séchant au maximum, en fonction de la capacité recommandée pour chaque programme, afin d'économiser de l'eau et de l'énergie. Dans la mesure du possible, évitez le prélavage. Veillez à ne pas dépasser la dose recommandée de produit lessiviel. N'utilisez le Rinçage plus  que pour laver le linge des personnes à la peau sensible.

Contraste de l'écran. Après 20 minutes, l'écran s'assombrit pour économiser l'énergie.

Pour activer l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche ou tournez la commande.

Gestion des déchets d'appareils électriques et électroniques.

Ne pas éliminer ce type d'appareils mélangés aux ordures ménagères brutes. Portez votre lave-linge séchant à un centre spécifique de collecte.

Le recyclage d'un appareil électroménager permet d'éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé, ainsi que de considérables économies d'énergie et de ressources.

Pour plus d'informations, adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur.

QUELQUE LAVE-LINGE.COM



Tableau des programmes

Programme	Température	Capacité (kg)	Consommation Kwh/L	
			6 kg	🕒
1. Coton	froid, 30°C, 40°C, 50°C et 90°C	6	0,10-1,90/49-55	90-135
	60°C (*)	6	0,90/49	146
2. Mixte	froid, 30°C, 40°C, 50°C et 60°C	3	0,10-1,00/55	74-90
3. Délicat	froid, 30°C et 40°C	3	0,10-0,55/40	50-60
4. Laine	froid, 30°C et 40°C	1	0,05-0,5/60	30-40
5. Lavage à la main	froid	1	0,05/60	30
6. Rinçage		6	0,05/30	23
7. Essorage		6	0,05/0	10
8. Prélavage	60°C	6	1,45/60	130
9. Chemises	froid, 30°C et 40°C	1	0,10-0,60/55	74-76
10. Linge foncé	froid, 30°C et 40°C	3	0,10-0,60/68	82-84
11. Séchage délicat		3	1,20/26	95
12. Séchage normal		3	1,80/27	100
		4	2,80/48	160
13. Flash 30 min	30°C	3	0,20/30	30
14. Éclair 15 min	froid	1	0,05/22	15
15. OPTIA 45 min	40°C	3	0,60/40	45

* programme-test de lavage et de consommation d'énergie, selon Norme EN60456.