


F

TABLEAU DES PROGRAMMES

- A. Sélecteur de programme
- B. Touche "Départ différé"
- C. Indicateurs de déroulement du programme (au-dessus de la linge)
Indicateurs de départ différé (auprès de la linge)
- D. Sélecteur de vitesse d'essorage
- E. Touche "Départ(Pause)"
- F. Touche "Annulation"
- G. Voyant "Ouverture porte"



Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple:

- H. Voyant "Service"
- I. Voyant "Robinet d'eau fermé"
- J. Voyant "Nettoyage filtre"

- 1) Si vous avez sélectionné l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment du Lavage principal.
- 2) N'utilisez pas de détergents liquides.
- 3) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 400 tr/min.
- 4) Sélectionnable pour les programmes Coton 40 et 95°C uniquement.

Programme	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge / Remarques <i>- pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandation du fabricant figurant sur l'étiquette</i>	Détergents et produits additifs			Options					Vitesse d'essorage max. tr/min	
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant et produit amidonnant	Départ différé	Pré-lavage	Lavage froid	Rinçage intensif	Arrêt cuve pleine		Essorage variable
Coton 40 - 60 - 95°C	 	6.0	Linge taché de manière habituelle voire importante, nappes, serviettes et vêtements fabriqués à partir du coton et/ou de la laine. Lors d'un programme qui prend plus de temps votre linge sera nettoyé de façon plus intense. Ce programme vous permet de gagner le maximum d'énergie pour votre lavage du linge en coton à 60°C. L'option "Prélavage" peut être sélectionnée pour le linge très sale.	*	Oui ¹⁾	*	* ²⁾	* ⁴⁾	*	*	*	*	Max.
Synthétique 30 - 40 - 60°C	 	3.0	Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon), moyennement sales.	*	Oui ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	Max.
Délicat 30 - 40°C		1.5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui ¹⁾	*	* ²⁾	*	-	*	*	*	Max.
Tous les jours 40°C	 	3.0	Textiles en coton ou/et synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	-	Oui	*	* ²⁾	-	*	*	*	*	Max.
Rapide 30min. 30°C		3.0	Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	-	Oui	*	* ²⁾	-	*	*	*	*	Max.
Laine Froid - 40°C		1.0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge.	-	Oui	*	* ²⁾	-	*	-	*	*	Max.
Lavage main 40°C		1.0	Tissus en lin, soie, laine ou viscose, déclarés "lavables à la main". Ce programme est suivi d'un essorage doux.	-	Oui	*	* ²⁾	-	*	-	*	*	400 ³⁾
CO GREEN 60°C		6.0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises etc. en coton ou lin légèrement ou normalement sales. Offre la plus grande économie d'énergie avec une durée prolongée de lavage. Idéal pour mettre en marche la nuit pour profiter des tarifs d'électricité plus avantageux. Pour éviter le bruit de l'essorage la nuit, mettre le programme d'essorage à "0" et démarrer l'essorage le matin, ou choisir le début de programme avec l'option "Départ différé" en fonction des besoins.	-	Oui	*	* ²⁾	-	*	*	*	*	Max.
	-	6.0	Le rinçage final et l'essorage final seront identiques à ceux du programme "Coton".	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Max.
	-	6.0	Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Max.
	-	1.0	Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Max.
	-	-	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt cuve pleine".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

N.B. Cette machine est contrôlée par des capteurs. Veuillez éviter un dosage excessif de détergent.

※: option / Oui : dosage nécessaire

Laden is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 612 10248

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)
Coton	95	6.0	55*	1.91	2:05
Coton**	60	6.0	55	1.02	4:00
Coton	40	6.0	55	0.65	2:50
Synthétiques	60	3.0	50*	0.90	2:05
Synthétiques	40	3.0	40	0.50	1:50
Délicat	40	1.5	50	0.55	0:45
Tous les jours	40	3.0	40	0.45	1:00
Rapide 30min.	30	3.0	35	0.20	0:30
Laine	40	1.0	55	0.55	0:45
Lavage main	40	1.0	40	0.55	0:35
EcoGreen	60	6.0	55	0.78	4:00

Les programmes avec prélavage durent environ 20 minutes de plus que les programmes sans prélavage. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la charge et du type de linge.

* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

** Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

PRÉPARATION DE CYCLE DE LAVAGE

1. Fermez les volets du tambour et vérifiez qu'ils sont bien verrouillés.
2. Ajouter le détergent, ensuite les additifs, comme indiqué à la première page de la notice d'emploi.:
3. Fermez le couvercle.
4. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme et température désiré. Le voyant près de la touche to the **“Départ(Pause)”** clignote. Le voyant correspondant à la vitesse d'essorage sélectionnée s'allume.

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Vous pouvez sélectionner ou désélectionner une option à n'importe quelle phase du programme. L'option peut être activée aussi longtemps que la phase du programme correspondante n'est pas encore exécutée.

Touche “Prélavage“

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 20 minutes.

Touche “Rinçage intensif”

- La quantité d'eau est augmentée, de façon à garantir un rinçage plus en profondeur.
- Particulièrement conseillée dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche “Lavage à froid”

- Avec cette option, l'eau n'est chauffée qu'à 20°C.
- Idéal pour le linge délicat dont l'étiquette d'entretien précise qu'il ne doit pas être lavé à plus de 30°C.
- **Cette fonction peut être sélectionnée**

uniquement à la température la plus basse de chaque programme.

Touche “Arrêt cuve pleine”

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes “Synthétiques”, “Tous les jours” et “Délicat”.
- Elle est utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.
- Si l'option “Arrêt cuve pleine” est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.
- Dès que la machine s'arrête à la phase “Arrêt cuve pleine”, le voyant de “Antifroissage” de l'indicateur de déroulement du programme s'allume et le voyant près de la touche **“Départ(Pause)”** clignote.

Pour supprimer l'option “Arrêt cuve pleine”:

- Appuyez sur la touche **“Départ(Pause)”**; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme “Vidange” et appuyez sur la touche **“Départ(Pause)”**.

Touche “Essorage variable”

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage “0”, l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche “Départ différé” permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la vitesse d'essorage et les options désirées.
- Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche “Départ Différé” pour obtenir un départ différé de 1, 3, 6, 9 ou 12 heures. Le voyant correspondant s'allume.
- Démarrer la minuterie “Départ différé – Démarrage reporté” en appuyant **“Départ(Pause)”**. Voyant au dessus du bouton “Départ différé” se met à clignoter et s'éteint une fois le programme démarré.
- Après avoir appuyé sur la touche **“Départ(Pause)”**, le compte à rebours du temps différé démarre. Dès que le programme démarre, l'indicateur du départ différé s'éteint et est remplacé par l'indicateur de déroulement du programme.
- Après avoir appuyé sur la touche **“Départ(Pause)”**, le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur la touche “Départ différé”.

Pour supprimer la fonction “Départ différé”

..avant d'appuyer sur la touche “Départ(Pause)”:

- Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche **“Annulation”**.

..après avoir appuyé sur la touche

“Départ(Pause)”:

- Appuyez sur le bouton **“Départ(Pause)”** – le temps de report disparaît de l'écran.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche **“Départ(Pause)”**. Le voyant situé près de la touche **“Départ(Pause)”** s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange. Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

- **Remarque:** en cas de panne de courant ou de déconnexion de l'appareil pendant le cycle, le programme redémarrera au point où il a été interrompu.

VOYANT “PORTE OUVERTE”

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le couvercle peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre “Annulation d'un programme avant la fin”.

INDICATIONS DES DÉFAUTS

Dans le cas des défauts ou des incohérences, merci d'utiliser “Le guide de recherche des défauts” dans votre notice d'utilisation.

Voyant “Service”

L'allumage du voyant “Service” peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre “Diagnostic rapide” dans la notice d'utilisation; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

“Robinet d'eau fermé”

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre “Diagnostic Rapide” dans la notice d'utilisation.

“Nettoyage Filtre”

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé; dans ce dernier cas, consultez la Notice d'utilisation(“Nettoyage du filtre”).

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant „Porte ouverte“ est allumé.

1. Tournez le sélecteur de programme sur “Off/O”.
2. Fermez le robinet.
3. Ouvrez le couvercle et le tambour et sortez le linge.
4. Laissez le couvercle ouvert pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTION APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche **“Départ(Pause)”** pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme, d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **“Départ(Pause)”**. Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche **“Annulation”** annule un programme avant la fin. Appuyez sur la touche **“Annulation”** pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.