

F

TABLEAU DES PROGRAMMES


A. Voyant "Porte ouverte"

Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple :

B. Voyant "Service"

C. Voyant "Robinet d'eau fermé"

D. Voyant "Nettoyage filtre"



E. Sélecteur de programme

F. Touche "Départ (Pause)"

G. Sélecteur de vitesse d'essorage

H. Indicateurs de déroulement du programme

I. Touche "Annulation"

J. Touche "Départ Différé"

K. Affichage temps

Programme	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette</i>	Détergents et produits additifs							Options					Vitesse d'essorage max. tr/min
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Départ différé	Clean+	Lavage froid	Rinçage intensif	Anti-froissage	Arrêt cuve pleine	Essorage variable	Pré-lavage	Rapide	
Coton 95°C		7.0	Linge couramment et fort sali, linge robuste blanc en coton. Dans le cas d'une salissure ou s'il y a les tâches, il est possible de rajouter du blanchissant oxygéné utilisable à la température jusqu'à 95°C. Ce programme élimine les bactérie et assure le nettoyage hygiénique de votre linge.	*	Oui	*	*	*	-	*	*	*	*	-	max.	
Coton 40 - 60°C		7.0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.	
CO GREEN 60°C		7.0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, de légèrement à moyennement sales. Ce programme offre une économie d'énergie substantielle en prolongeant la durée du lavage. Il peut être utilisé la nuit pour bénéficier, en outre, de tarifs plus avantageux. Pour éviter d'entendre le bruit de l'essorage pendant la nuit, réglez la vitesse d'essorage sur "0" et démarrez le programme d'essorage le matin, ou programmez le démarrage du programme avec la fonction "Départ différé" en conséquence.	-	Oui	*	*	-	*	*	-	*	-	max.		
Synthétiques 30 - 40 - 60°C	 	3.0	Linge couramment sali en fibres artificielles (tels que polyester, polyacryle, viscose etc.) ou en composition des fibres artificielles et du coton.	*	Oui	*	*	-	*	*	*	*	*	max.		
Délicat 30 - 40°C		1.5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾		
Tous les jours 40°C	 	4.0	Salissure faible et courante, linge robuste en coton, laine, fibres artificielles et leur compositions. Programme efficace durant une heure. Veillez à ce qu'un volume de linge soit composé de linge des couleurs poreilles.	-	Oui	*	*	-	*	*	*	*	-	max.		
Rapide 30 min. 30°C		4.0	Vêtements d'usure faible en coton, polyester, polyamide et leur composition avec du coton. Programme court pour rafraichir votre linge.	-	Oui	*	*	-	*	-	*	*	-	max.		
Laine Froid - 40°C		1.0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge.	-	Oui	*	*	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾		
Lavage main 30 - 40°C		1.0	Tissus en lin, soie, laine ou viscose, déclarés "lavables à la main". Programme économique avec un essorage fin.	-	Oui	*	*	-	*	-	-	*	*	400 ¹⁾		
Rinçage & Essorage	-	7.0	Le rinçage final et l'essorage final seront identiques à ceux du programme "Coton".	-	-	*	*	-	-	*	-	*	-	max.		
Essorage	-	7.0	Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	max.		
Vidange	-	-	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt cuve pleine".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-		

* : option / Oui : dosage nécessaire

1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh) sans "Rapide"	Durée approx. du programme (heures : minutes) ☺	
					sans "Rapide"	avec "Rapide"
Coton	95	7.0	74*	2.10	2:10	-
Coton **	60	7.0	54	1.05	4:00	2:30
Coton **	60	3.5	40	0.85	3:00	***
Coton	40	7.0	69	0.80	3:15	2:15
Coton **	40	3.5	40	0.65	3:00	***
Eco Green	60	7.0	69	0.84	4:00	-
Synthétiques	60	3.0	50*	0.80	1:35	1:14
Synthétiques	40	3.0	46	0.50	1:20	0:59
Délicat	30	1.5	60	0.50	0:45	-
Tous les jours	40	4.0	45	0.50	1:00	-
Rapide 30 min.	30	4.0	45	0.40	0:30	-
Laine	40	1.0	60	0.50	0:45	-
Lavage main	40	1.0	45	0.50	0:40	-
Lavage main	30	1.0	45	0.40	0:36	-

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression et de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se fait avec le réglage standard des commandes des programmes; la sélection des options spécifiques ou le changement de la vitesse de rotation ou de la température impactent sur cette consommation.

☺ La durée du programme peut varier par rapport aux valeurs ci-dessus, car elle dépend des conditions réelles de travail (voir "Le guide de la recherche des défauts" dans votre Notice d'utilisation).

* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

** Les programmes de référence pour le label énergétique.

*** Adaptation automatique de la durée du programme suite à l'identification du volume de linge à laver.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou à celles fournies au chapitre "Détergents et produits additifs" dans votre notice d'utilisation.

- Tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme désiré et la température désirée.
- **L'affichage du temps** indique la durée du programme sélectionné (en heures et minutes), pendant ce temps, le voyant "**Départ(Pause)**" clignote.
- Le voyant de la **vitesse d'essorage** prédéfinie s'allume.

SÉLECTION DE L'OPTION DESIRÉE

Pressez la touche de(des) option(s) souhaitée(s) – le voyant correspondant s'allume. Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Clean +"

- Choisissez cette option si vous ajoutez un produit détachant dans la lessive (par exemple de la poudre "Vanish"); vous améliorerez la qualité du lavage et optimiserez l'action du produit détachant.
- Utilisez avec la charge maximum.
- Ajoutez du produit détachant (en poudre) dans le compartiment de produit de lavage principal (avec cette option, il faut exclusivement utiliser de la lessive en poudre). Respectez les dosages recommandés par le fabricant.
- Mai prolonge le programme d'un maximum de 15 min.
- Convient pour l'utilisation de produits détachants et blanchissants à base d'oxygène. **N'utilisez pas de produits à base de chlore ou de borate !**

Touche "Lavage froid"

- Avec cette option, l'eau n'est chauffée qu'à 20°C.
- Idéal pour le linge délicat dont l'étiquette d'entretien précise qu'il ne doit pas être lavé à plus de 30°C.
- **Cette fonction peut être sélectionnée uniquement à la température la plus basse de chaque programme.**

Touche "Rinçage intensif"

- La quantité d'eau est augmentée et le cycle de rinçage est allongé.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Antifroissage"

- Cette option peut être utilisée avec les programmes "Coton", "Synthétique" et "Tous les jours" pour faciliter le repassage.
- La quantité d'eau de rinçage est augmentée et les vêtements sont essorés très délicatement.

Touche "Arrêt cuve pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques", "Délicat" et "Tous les jours".
- Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.
- Si l'option "Arrêt cuve pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.
Remarque: Le programme "Arrêt cuve pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt cuve pleine" s'allume dans l'indicateur de déroulement du programme. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ(Pause)**" clignote.

Pour supprimer l'option "Arrêt cuve pleine":

- Appuyez sur la touche "**Départ(Pause)**"; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "**Départ(Pause)**".

Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- N'utilisez pas de détergent liquide pour le lavage principal si vous avez sélectionné l'option Prélavage.

Touche "Rapide"

- Permet un lavage plus rapide en raccourcissant le programme.
- Recommandé pour un volume moins important de linge, ou pour un linge peu sale.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de programmer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. N'utilisez pas de détergents liquides si vous avez activé la fonction "Départ différé".

- Sélectionnez le programme, la température et les options désirées.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour obtenir un départ différé, entre 1 et 23 heures.
- Appuyez sur la touche "**Départ(Pause)**". Le compte à rebours du départ différé commence; le voyant „Départ différé" et le point à l'affichage cesseront de clignoter dès que le programme démarrera.
- L'indication du nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît dès que le programme démarre et est remplacé par l'indication du temps résiduel.
- Après avoir appuyé sur la touche "**Départ(Pause)**", le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ différé".
- N'utilisez pas de détergents liquides si vous avez activé la fonction "Départ différé".

Pour supprimer la fonction "Départ différé"

..avant d'appuyer sur la touche "**Départ(Pause)**":

- Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche "**Annulation**".

..après avoir appuyé sur la touche "**Départ(Pause)**":

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes - le nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ(Pause)**". Le voyant situé près de la touche "**Départ(Pause)**" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange.

L'affichage du temps indique la durée résiduelle du programme. La durée résiduelle de certaines phases du programme est recalculée en raison des variations de charge et de température de l'arrivée d'eau. Dans ce cas, une animation apparaît à l'affichage du temps.

VOYANT "PORTE OUVERTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation" d'un programme avant la fin".

INDICATIONS DES DÉFAUTS

Dans le cas des défauts ou des incohérences, merci d'utiliser "Le guide de recherche des défauts" dans votre notice d'utilisation.

Voyant "Service"

Voyant allumé fixe "Service" indique un défaut dû à un des composants électriques.

"Robinet d'eau fermé"

La machine à laver a une alimentation faible en eau ou aucune; soit il y a le robinet fermé soit le flexible présente une casse.

"Nettoyage Filtre"

Les aux usées ne sont pas évacuées. Soit il y a le flexible d'arrivée cassé soit il y a nécessité de nettoyer le filtre (voir "Nettoyage du filtre" de votre notice d'emploi).

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant „Porte ouverte" est allumé.
- 1. Tournez le sélecteur de programme sur "Off/O".
- 2. Fermez le robinet.
- 3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
- 4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTION APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ(Pause)**" pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme (une autre température), d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ(Pause)**". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "**Annulation**" annule un programme avant la fin.

- Maintenez appuyé pendant quelques secondes le bouton "**Annulation**". Les eaux résiduelles sont évacuées. Cette opération peut prendre en certain temps tant que la porte sera ouverte.