En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.

Far - Lave-linge top LT 0500

I. Description de l'appareil.

1. Face supérieure.

A. Le bandeau de commande.

Il est situé sur la partie la plus haute à l'arrière de la face supérieure. Il comprend de gauche à droite :

Le sélecteur de programmes : il permet de sélectionner le programme le plus adapté à la nature du linge et au degré de salissure de votre linge. Lorsque le programme est terminé, l'appareil s'arrête automatiquement. L'ouverture du couvercle n'est possible qu'après 2 minutes environ après l'arrêt du lave-linge.

Lorsque la partie en pointe de la manette est en position "arrêt" (12 heures) et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, on obtient cran par cran les programmes suivants :

• 1 : Coton 90°C,

• 2 : Coton 60°C,

• 3 : Coton 40°C,

• 4 : Coton 30°C,

• 5 : Synthétiques 60°C,

• 6 : Synthétiques 40°C,

• 7 : Synthétiques 30°C,

• 8 : Délicats 40°C,

• 9 : Délicats 30°C,

• 10 : Lavage main 30°C,

• 11 : Lavage main froid,

• 12 : Rinçages,

• 13 : Vidange,

• 14 : Essorage.

Trois touches de fonctions réparties de gauche à droite au-dessus desquelles se trouvent les voyants correspondants :

• essorage, permettant de régler la vitesse d'essorage de 700 à 1000 tours par minute, d'activer l'option arrêt cuve pleine, ou pas d'essorage,

• option, permettant d'activer les options prélavage et rapide,

QUELLAVELINGE.COM

• économique.

A droite se trouvent de haut en bas :

• la touche départ différé permettant de régler le départ de 3 heures à 9 heures (les voyants se trouvent à gauche de la touche),

• le voyant "prélavage/lavage",

• le voyant "rinçage/essorage",

• le voyant "fin de cycle",

• la touche "départ/pause".

B. Le couvercle.

Il constitue l'ensemble de la face supérieure et s'ouvre à l'aide du clapet situé sur la partie centrale de sa face avant.

Lorsqu'il a été ouvert en basculant vers l'arrière de l'appareil on y trouve sur sa partie intérieure la boîte à produits. Vous y mettrez de gauche à droite :

• la lessive pour les programmes avec prélavage,

• la lessive pour le lavage (poudre ou lessive liquide),

• le produit de javellisation, utilisable sur programmes Coton sans prélavage. Un quart à un verre d'eau de javel diluée (ne pas dépasser le repère "max").

• l'assouplissant (ne pas dépasser le repère "max").

• sur la partie inférieure se trouve le trop plein assouplissant et javel (en cas de remplissage excessif).

QUELLAVELLINGE.COM

2. La cuve.

Elle s'ouvre à l'aide de la touche située au centre de son couvercle. Attention, elle s'ouvre en deux parties, nous vous conseillons de l'ouvrir à l'aide de vos deux mains.

Avant la fermeture du couvercle de la machine, assurez-vous que le couvercle du tambour est bien fermé en vérifiant que les deux volets sont bien accrochés et que la touche d'ouverture est bien ressortie.

3. Face arrière.

On y trouve le cordon d'alimentation au secteur ainsi que les tuyaux d'arrivée et de vidange de l'eau.

II. Caractéristiques techniques.

Dimensions :

• Hauteur : 850 mm.

• Largeur : 400 mm.

• Profondeur : 600 mm.

Tension/fréquence : 230 V/50 Hz.

Puissance totale : 2300 W.

Pression de l'eau :

• minimum : 0,05 MPa (0,5 bar),

• maximum : 0,8 MPa (0,8 bar).

Raccordement au réseau d'eau : type 20X27.

III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

1. Avertissements.

Nous vous prions de lire attentivement ces remarques avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil.

Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.

Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon modèle). Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel, etc.), l'installation, les raccordements (eau, gaz, électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.

Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. ll est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.

Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

Si votre appareil est équipé d'un éclairage, débranchez l'appareil avant de procéder au changement de l'ampoule (ou du néon, etc.), pour éviter de s'électrocuter.

Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

QUELLAVELINGE.COM

Veuillez maintenant vous faire lire attentivement la notice originale pour une utilisation optimale de votre appareil.

A. Sécurité générale.

Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil.

Cela représenterait un danger pour vous.

Veillez à retirer avant chaque lavage les pièces de monnaie, épingles de sûreté, broches, vis, etc. Elles peuvent provoquer des dégâts importants, si elles sont laissées dans le linge.

Utilisez la quantité de produit lessiviel recommandée.

Rassemblez les petits articles, tels que chaussures, ceintures, etc. dans un petit sac de toile ou une taie.

Débranchez la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après utilisation de l'appareil.

Débranchez toujours le lave-linge avant de procéder à son nettoyage et son entretien.

Ne lavez pas en machine le linge avec baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.

B. Installation.

A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites-le déballer immédiatement. Vérifiez son aspect général. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous garderez un exemplaire.

L'appareil doit être débridé avant tout branchement ou utilisation. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles voisins.

Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.

Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.

Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le câble d'alimentation.

Lorsque la machine est installée sur un sol moquetté, il faut s'assurer que la moquette n'obstrue pas les ouvertures, situées dans le bas de la machine, qui sont prévues pour la ventilation.

L'appareil doit être relié à une prise électrique ayant une mise à la terre conforme.

Avant de procéder au branchement de votre appareil, lisez attentivement les instructions figurant au chapitre "Branchement électrique du mode d'emploi original".

Le remplacement du cordon d'alimentation ne doit être réalisé que par le Service après-vente.

La responsabilité du fabricant ne pourra être recherchée pour tout dommage résultant d'une installation non conforme,

QUELLAVELINGE.COM

C. Précautions contre le gel.

Si votre appareil est exposé à une température inférieure à 0°C, prenez les précautions suivantes :

• Fermez le robinet et déconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.

• Placez l'extrémité de ce tuyau et du tuyau de vidange dans une cuvette sur le sol.

• Sélectionnez le programme Vidange et faites-le fonctionner jusqu'à la fin.

• Mettez l'appareil hors tension en plaçant le sélecteur de programmes sur la position "Arrêt".

• Débranchez l'appareil.

• Revissez le tuyau d'arrivée d'eau et remettez en place le tuyau de vidange.

De cette façon, l'eau restée dans les tuyaux sera évacuée, évitant ainsi la formation de gel et donc l'endommagement de votre appareil.

Pour faire fonctionner de nouveau votre appareil, assurez-vous qu'il est installé dans un local où la température est supérieure à 0°C.

QUELLAVELINGE.COM

2. Utilisation.

A. Avertissements.

Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour les quels il a été conçu : laver, rincer et essorer.

Ne lavez en machine que les articles pouvant supporter ce traitement. Il est impératif de respecter les indications se trouvant sur les étiquettes d'entretien dont chaque article est muni pour éviter tout risque de détérioration du linge.

Ne mettez pas dans le lave-linge les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc. Si vous utilisez de tels détachants, attendez que le produit se soit évaporé avant de placer les articles dans le tambour.

Videz les poches et dépliez le linge.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

B. Première utilisation.

Assurez-vous que les connections électriques et hydrauliques sont conformes avec les instructions d'installation.

Enlevez la cale polystyrène et tous les autres éléments du tambour.

Effectuez un lavage préliminaire à 90°C, sans linge mais avec de la lessive, pour nettoyer la cuve.

C. Utilisation quotidienne.

Avertissement : Avant la fermeture du couvercle de votre machine, assurez-vous que la porte du tambour est correctement fermée : les deux volets accrochés, le bouton de verrouillage ressorti.

Fin du programme : Le lave-linge s'arrête automatiquement ; la touche "Départ/Pause" s'éteint et le voyant Fin de cycle, est allumé. L'ouverture du couvercle n'est possible que 2 minutes environ après l'arrêt du lave-linge. Tournez la manette du sélecteur de programmes sur la position "Arrêt". Sortez le linge. Débranchez la prise de courant et fermez le robinet d'alimentation en eau.

Mode veille : une fois le programme terminé, après quelques minutes, le système d'économie d'énergie s'active et les voyants s'allument. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir l'appareil du mode d'économie d'énergie.

Produits lessiviels : N'utilisez que des produits lessiviels et des additifs qui conviennent pour l'utilisation dans un lave linge. Nous vous déconseillons d'utiliser en même temps plusieurs types de lessive, vous risqueriez d'endommager le linge. Les lessives en poudre s'utilisent sans restriction. Les lessives liquides ne doivent pas être utilisées lors de la sélection d'un prélavage. Pour tout cycle sans prélavage, elles doivent être versées dans une boule doseuse placée directement dans le tambour. Les lessives en tablettes ou en doses se mettent impérativement dans Ie compartiment lavage de la boîte à produits de votre lave linge.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation quotidienne de votre appareil, voir pages 5 et 6 du mode d'emploi original.

3. Environnement.

A. Mise au rebut.

Tous les matériaux marqués par le symbole représentant un triangle dont les pointes sont arrondies sont recyclables. Déposez-les dans une déchetterie (renseignez-vous auprès des services de votre commune) pour qu'ils puissent être récupérés et recyclés. Lors de la mise à la casse de votre appareil, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil.

Le symbole représentant une poubelle barrée figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique). En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

B. Protection de l'environnement.

Afin de réaliser des économies d'eau et d'énergie et donc, de contribuer à la protection de l'environnement, nous vous conseillons de respecter les instructions suivantes :

QUELLAVELINGE.COM

• Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles.

• Utilisez la fonction Prélavage ou Trempage uniquement pour le linge très sale.

• Adaptez la dose de lessive à la dureté de l'eau ainsi qu'à la charge et au degré de salissure du linge.

IV. Maintenance et entretien.

1. Entretien et nettoyage.

Ne procédez au nettoyage qu'après avoir débranché l'appareil.

A. Détartrage de l'appareil.

Pour détartrer l'appareil, utilisez un produit spécifique non corrosif, conçu pour les lave-linge. Respectez le dosage et la fréquence indiqués sur l'emballage.

B. La carrosserie.

Nettoyez la carrosserie du lave-linge en utilisant de l'eau tiède et un détergent doux.

N'utilisez jamais d'alcool, solvants ou produits similaires.

C. La boîte à produits.

De temps en temps, vous devez nettoyer la boîte à produits pour éliminer les éventuels résidus de produits lessiviels et ainsi éviter une anomalie de fonctionnement. La boîte à produits se laisse très facilement démonter en vue d'un léger nettoyage.

Voir page 7 du mode d'emploi original.

D. Le piège à objets.

Nettoyez régulièrement le piège à objets se trouvant au fond de la cuve. Voir page 7 du mode d'emploi original.

Vérifiez que le piège à objets est bien remis en place avant de fermer la trappe en bougeant la paroi centrale de bas en haut.

E. Le filtre d'arrivée d'eau.

Nettoyez régulièrement les filtres. Voir page 7 du mode d'emploi original.

2. En cas d'anomalie de fonctionnement.

La fabrication de votre appareil a fait l'objet de nombreuses vérifications. Cependant, si vous constatez une anomalie de fonctionnement, consultez les paragraphes ci-dessous avant d'appeler le service après-vente.

Problème : le lave-linge ne démarre pas, ou ne se remplit pas.

Causes :

QUELLAVELINGE.COM

• l'appareil n'est pas correctement branché, l'installation électrique ne fonctionne pas, il y a une coupure de courant.

• le couvercle de votre lave-linge et les volets du tambour ne sont pas correctement fermés,

• le départ du programme n'a pas été effectivement commandé,

• il y a une coupure d'eau, le robinet d'eau est fermé,

• les filtres de l'arrivée d'eau sont sales.

Problème : le lave-linge se remplit mais vidange aussitôt.

Cause : la crosse de vidange est accrochée trop bas (voir chapitre installation du mode d'emploi original).

Problème : Le lave-linge n'essore pas ou ne vidange pas.

Causes :

• le tuyau de vidange est bouché ou plié,

• le filtre de vidange est obstrué,

• la sécurité anti-balourd s'est mise en marche : mauvaise répartition du linge dans le tambour,

• le programme "vidange" ou l'option "nuit silence plus" ou "arrêt cuve pleine" ont été sélectionnés,

• la hauteur de la crosse de vidange ne convient pas.

QUELLAVELINGE.COM

Problème : Vous trouvez de l'eau autour du lave-linge.

Causes :

• un excès de lessive a fait déborder de la mousse,

• la lessive n'est pas adaptée au lavage en machine,

• la crosse de vidange n'est pas correctement accrochée,

• le filtre de vidange n'a pas été remis en place,

• le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas étanche.>

Problème : Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.

Causes :

• La lessive ne convient pas au lavage en machine,

• Il y a trop de linge dans le tambour,

• Le programme de lavage n'est pas approprié,

• il n'y a pas assez de lessive.

Problème : La machine vibre, est bruyante.

Causes :

• l'appareil n'a pas été complètement débridé (voir paragraphe débridage du mode d'emploi original),

• l'appareil n'est pas de niveau et bien calé,

• l'appareil est trop près du mur ou des meubles,

• le linge n'est pas bien réparti dans le tambour, la charge n'est pas suffisante,

• l'appareil est en période de rodage, le bruit disparaîtra avec le temps.

Problème : Le cycle de lavage est beaucoup trop long.

Causes :

• les filtres de l'arrivée d'eau sont sales,

• il y a eu une coupure de courant ou d'eau,

• la sécurité thermique du moteur s'est déclenchée,

• la température de l'arrivée d'eau est plus basse que d'ordinaire,

• le système de sécurité de détection de la mousse s'est déclenché (trop de lessive) et le lave-linge a procédé à l'évacuation de la mousse,

• la sécurité anti-balourd s'est déclenchée : une phase supplémentaire à été ajoutée afin de répartir au mieux le linge dans le tambour.

Problème : Le lave-linge s'arrêt pendant un cycle de lavage.

Causes :

• l'alimentation en eau ou en électricité est défectueuse,

• un arrêt cuve pleine a été programmé,

• les volets de la porte de tambour sont ouverts.

QUELLAVELINGE.COM

Problème : Le couvercle ne s'ouvre pas à la fin du cycle.

Causes :

• la température du bain lessiviel est excessive,

• le couvercle se déverrouille 1 à 2 minutes après la fin du programme.

Problème : De l'assouplissant s'écoule directement dans le tambour lors du remplissage de la boîte à produits :

Cause : Vous avez dépassé le repère "max".

Problème : La touche "départ/pause" clignote en rouge.

Causes :

• le couvercle n'est pas correctement fermé,

• le filtre de vidange est obstrué,

• le tuyau de vidange est bouché ou plié,

• la hauteur du tuyau de vidange est trop haute (voir chapitre "installation" du mode d'emploi original),

• la pompe de vidange est bouchée,

• le siphon de l'installation est bouché,

• le robinet d'eau est fermé, il y a une coupure du réseau d'eau,

• une pastille rouge apparaît sur le tuyau d'arrivée d'eau (selon modèle).

QUELLAVELINGE.COM

V. Date d'achat, durée de garantie, date d'expiration de la garantie.

Conformément à la législation en vigueur, votre vendeur est tenu, lors de l'acte d'achat de votre appareil, de vous communiquer par écrit les conditions de garantie et sa mise en oeuvre appliquées sur celui-ci.

Sous son entière initiative et responsabilité, votre vendeur répondra à toutes vos questions concernant l'achat de votre appareil et les garanties qui y sont attachées. N'hésitez pas à le contacter.

Si vous appelez un service après-vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de produit et le numéro de série de l'appareil. Ces indications figurent sur la plaque signalétique de l'appareil.

Numéro vert : 0.800.39.39.51 (Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).